


**CAT**<sup>®</sup>



**1400BT**

**DX59**





---









**Циркулярна пила**



**УКР**

**ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО  
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ**

---







# ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Обов'язково прочитайте всі застереження щодо техніки безпеки, інструкції, ілюстрації та специфікації, що постачаються разом із

цим електроінструментом. Невиконання всіх наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть даний посібник для використання в майбутньому.

Термін «електроінструмент» в даному посібнику стосується вашого електроінструменту, що працює від мережі (з проводом), або електроінструменту, що працює від акумулятора (без проводу).

## 1) Безпека робочої зони

a) Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим. Засмічені або темні місця, де використовуються електроінструменти можуть стати причиною нещасних випадків.

b) Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у приміщеннях де розміщені легкозаймисті рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть стати причиною займання пилу та парів.

c) Тримайте дітей і сторонніх осіб подалі під час роботи з електроінструментом. Відволікання, під час роботи з електроінструментом, може призвести до втрати контролю над ним, а як наслідок до травмування.

## 2) Електробезпека

a) Вилка електроінструмента повинна відповідати розетці. Ніколи не модифікуйте вилку. Не використовуйте перехідники та штепсельні вилки із заземленими електроінструментами. Немодифіковані вилки та відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом.

b) Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильнікми, це призводить до підвищення ризику ураження електричним струмом.

c) Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих погодних умов. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.

d) Слід обережно поводитись з шнуром живлення. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення електроінструменту, під час від'єднання приладу від електромережі тягніть за вилку, а не за шнур. Тримайте шнур подалі від джерел тепла, гострих країв або рухомих частин. Пошкодження або заплутання шнура живлення збільшує ризик ураження електричним струмом.

e) Під час роботи з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, придатний для використання поза приміщенням. Використання подовжувача, зменшує ризик ураження електричним струмом.

f) Якщо використання електроінструмента у вологому середовищі неминуче, використовуйте джерело живлення, захищене пристроєм захисного відключення (RCD). Використання УЗО знижує ризик ураження електричним струмом.

## 3) Особиста безпека

a) Будьте пильні, завжди стежте за тим, що ви робите та керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментом. Забороняється працювати з електроінструментом, якщо ви втомлені або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю чи ліків. Хвилини неувважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.

b) Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надягайте засоби захисту для очей. Захисне обладнання, наприклад, протипилова маска, нековке захисне взуття, каска або засоби захисту слуху, які використовуються у відповідних умовах, зменшують ризик травмування.

c) Запам'ятайте ненавмисному запуску електроінструменту. Перед підключенням до джерела живлення та/або акумуляторної батареї, підняттям або перенесенням інструменту переконайтеся, що перемикач знаходиться у положенні вимкнено. Перенесення електроінструментів із пальцем на вимикачі або вмикання електроінструментів, з увімкненим перемикачем, може призвести до нещасних випадків.

d) Перед увімкненням електроінструменту вийміть усі регульовальні або гайкові ключі. Гайковий або ключ, залишений на обертовій частині електроінструменту, може призвести до травмування.

e) Не перантажуйте руки. Завжди зберігайте правильну опору та рівновагу під час використання електроінструменту. Це дозволить вам краще контролювати електроінструмент у несподіваних ситуаціях.

f) Одягайтеся правильно під час використання електроінструменту. Не одягайте вільний одяг або прикраси під час роботи з електроінструментами. Тримайте волосся та одяг подалі від рухомих частин електроприладу. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухоми частини.

g) Якщо під час роботи з електроінструментом, передбачені пристрої для підключення приладів для видалення та збору пилу, переконайтеся, що вони підключені та використовуються належним чином. Використання пилозбирника може зменшити небезпеку, пов'язану з пилом.

h) Не будьте надто самовпевненими під час використання інструментів, оскільки навіть якщо ви знайомі з функціонуванням та принципом роботи електроінструментів та часто ними користуєтесь не ігноруйте принципи безпеки поведінки з ними. Необретне поведіння з електроінструментами може призвести до серйозних травм.

## 4) Використання та догляд за електроінструментом

a) Не прикладайте силу під час роботи з електроінструментом. Використовуйте електроінструменту у відповідності до його призначення. Використовуйте електроінструмент у відповідності до його принципу роботи та на відповідній швидкості.

b) Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не вмикає та не вимикає його. Будь-який електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою перемикача, є небезпечним і потребує ремонту.

c) Завжди від'єднуйте вилку від джерела живлення та/або виймайте акумуляторну батарею, якщо вона знімається, з електроінструменту, перш ніж робити будь-які налаштування, змінювати аксесуари або перед його зберіганням. Такі профілактичні заходи безпеки знижують ризик випадкового увімкнення електроінструменту.

d) Зберігайте електроінструменти в недоступному для дітей місці та не дозволяйте особам, які не знайомі з електроінструментом або які не ознайомлені з інструкціями з експлуатації, працювати з ним. Електроінструменти небезпечні в руках ненавчених користувачів.

e) Рекомендують часто проводити обслуговування електроінструментів та аксесуарів. Завжди перевіряйте, чи немає зміщення або заїдання рухомих частин, помолки частин та будь-яких інших аспектів, які можуть вплинути на роботу електроінструмента. Якщо електроінструмент пошкоджено, відремонтуйте його перед використанням. Причиною багатьох нещасних випадків є поганий догляд за електроінструментами.

f) Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими. Доглянуті інструменти з гострими ріжучими краями сприяє менш шкідлив до заклинювання, і ними легше керувати.

g) Використовуйте електроінструмент, аксесуари та насадки, тощо, відповідно до інструкцій, враховуючи умови роботи та роботу, яку необхідно виконати. Використання електроінструменту для операцій, відмінних від їх призначення, може призвести до небезпечної ситуації.

h) Тримайте ручки та поверхні для утримання електроінструменту сухими та чистими від масла та жиру. Слизькі рукоятки та поверхні для утримання приладу не сприяють безпечному поведінню та контролюванню інструменту у несподіваних ситуаціях.

## 5) Обслуговування

a) Обслуговування електроінструменту повинно проводитись кваліфікованим спеціалістом із використанням лише ідентичних запасних частин. Це сприятиме безпечному використанню електроінструменту.

## ІНСТРУКЦІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВСІХ ОПЕРАЦІЙ З ПИЛКАМИ



**НЕБЕЗПЕКА:** Не підставляйте руки в зону розпилювання і під розпилювальний диск.

- Не беріться руками спіднизу оброблюваної деталі. Захисний кожух не захищає руки від розпилювального диска спіднизу оброблюваної деталі.
- Встановіть глибину розпилювання у відповідності до товщини оброблюваної деталі. Розпилюючий диск має виглядати спіднизу оброблюваної деталі менш ніж на висоту зуба.
- Ніколи не тримайте розпилювану деталь в руці або на колінах. Закріпіть заготовку на стійкій платформі. Важливо підтримувати роботу належним чином, щоб мінімізувати вплив тіла, заклинювання леза або втрату контролю.
- Тримайте електрострумент за ізольовані поверхні під час виконання операцій, де ріжучий інструмент може торкнутися прихованої проводки. Контакт із дротом під напругою також призведе до того, що відкриті металеві частини електрострументу отримають напругу та можуть призвести до ураження користувача електричним струмом.
- Під час поздовжнього розпилювання завжди використовуйте упор або рівну направляючу. Завдяки цьому збільшується точність розпилювання і зменшується небезпека заклинення диска.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені або неправильні підкладні шайби або гвинти до пиляльного диска. Підкладні шайби і гвинти до диска були розроблені спеціально для Вашої пилки для забезпечення оптимальних робочих характеристик і безпеки в роботі.

УКР

### ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВСІХ ПИЛ ПРИЧИНИ ВІДДАЧІ ТА ПОВ'ЯЗАНІ З ЦИМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

— віддача — це раптова реакція на затиснуте, заклинене або неправильно відрегульоване полотно пили, що спричиняє неконтрольований підйом пилки вгору та повернення заготовки в бік користувача;

— якщо диск застряв або зачепився у вузькій щілині, він блокується і двигун відкидає пилку своєю силою у напрямку користувача;

— якщо диск перекошений або неправильно встановлений у проріз, зубці диска з тильного боку можуть застрявати у поверхні оброблюваної деталі, що призводить до викидання пиляльного диска із прорізу і віддачі пилки у напрямку користувача

Віддача є результатом неправильного використання пилки та/або неправильних операцій при умовах, і її можна уникнути, дотримуючись відповідних запобіжних заходів, наведених нижче.

а) Міцно тримайте пилку та розташуйте руки так, щоб протистояти силі віддачі. Розташуйте своє тіло по обидва боки від леза, але не на одній лінії з лезом.

Віддача може спричинити відскок пилки назад, але користувач може контролювати силу віддачі, якщо вжити відповідних запобіжних заходів.

б) Коли полотно заклинюється або коли розпилювання переривається з будь-якої причини, відпустіть курок і тримайте пилку нерухомо в матеріалі, доки полотно повністю не зупиниться. Ніколи не намагайтеся відірвати пилку від роботи або тягнути пилку назад, поки лезо рухається, інакше може виникнути віддача. З'ясуйте та усуньте причину заклинення.

с) Під час повторного запуску пилки в заготовці відцентруйте пиляльний диск у прорізі і перевірте, чи не застряли зубці в оброблювальному матеріалі. Якщо диск застряв, при повторному вмиканні пилки він може вискочити із прорізу і спричинити віддачу.

д) При обробці великих плит підпирайте їх, щоб зменшити ризик віддачі внаслідок застрявання диска. Великі плити можуть прогинатися під власною вагою. Плити треба підпирати з обох боків: з обох сторін, біля лінії різку та біля краю панелі.

- е) Не використовуйте тупі або пошкоджені леза. Незаточені або неправильно встановлені леза роблять вузький розпил, що спричиняє надмірне тертя, заклинювання леза та віддачу.
- ф) Перед розпилюванням треба добре загнути рукоятку для налаштування глибини і кута розпилювання. Якщо під час роботи налаштування скинуться, це може призвести до застрявання диска і може стати причиною віддачі.
- г) Будьте особливо обережні при розпилюванні в стінах або в інших місцях, в які Ви не можете зазирнути. При розпилюванні в прихованих об'єктах заурений диск може заблокуватися і спричинити віддачу.

### ФУНКЦІЇ НИЖЬОГО ЗАХИСНОГО КОЖУХА

- Кожний раз перед роботою перевіряйте встановлення та закріплення нижнього захисного кожуха. Не працюйте з пилкою, якщо нижній захисний кожух ненадійно закритий.
- В жодному разі не затискайте і не фіксуйте нижній захисний кожух у відкритому положенні. Якщо пилка ненароком впаде, нижній захисний кожух може погнутися. Відкрийте за ручку нижній захисний кожух і переконайтеся, що він рухається вільно і не торкається диска або інших деталей на всіх кутах розпилювання і при будь-якій глибині розпилювання.
- Перевірте справність пружини нижнього захисного кожуха. Якщо захисний кожух і пружина несправні, їх треба відремонтувати, перш ніж починати працювати з приладом. Внаслідок пошкодження деталей, клейких наліпань або скопчення стружки може трапитися так, що нижній захисний кожух буде рухатися дуже туго.
- Відкривайте захисний кожух лише при виконанні складних розпилень, як напр., при «розпилюванні із занурюванням і кутуовому розпилюванні». Відкривайте нижній захисний кожух за ручку і відпускате її після того, як розпилюючий диск зануриться у заготовку. При всіх інших роботах з розпилювання нижній захисний кожух має працювати автоматично.
- Перш ніж встановити пилку на верстат або на підлогу, переконайтеся, що нижній захисний кожух закриває розпилюючий диск. Незахищене лезо, що рухається накатом, змусить пилку рухатися назад, розрізаючи все, що трапляється на її шляху. Зверніть увагу на час, який потрібен для зупинки леза після відпускання перемикача.

### ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВАШОЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ПИЛИ

1. Використовуйте лише розпилюючі полотна, рекомендовані виробником, які відповідають стандарту EN 847-1, якщо вони призначені для деревини та аналогічних матеріалів.
2. Не використовуйте абразивні круги.
3. Використовуйте тільки діаметр(и) леза відповідно до їх маркування.
4. Визначайте правильне положення розпилюваного полотна, звертайте увагу на його якість перед початком його оброблення.
5. Використовуйте розпилюючі диски, швидкість яких дорівнює або перевищує швидкість, вказану на інструменті.

## СИМВОЛИ



Щоб зменшити ризик отримання травм, користувач повинен прочитати посібник з експлуатації



УВАГА!



Одягайте засоби захисту очей



Одягайте засоби захисту слуху



Одягайте маску для захисту від пилу



Одягайте рукавиці



Подвійна ізоляція



Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Будь ласка, переробляйте їх належним чином. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати поради щодо переробки та утилізації.



Заблоковано



Розблоковано

## ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ

|  |
|--|
| 1. ПЕРЕДНЯ РУЧКА                                     |
| 2. КОРПУС МОТОРА                                     |
| 3. ШКАЛА КУТІВ НАХИЛУ ОСНОВНОЇ ПЛАСТИНИ              |
| 4. ФІКСАТОР БЛОКУВАННЯ КУТА НАХИЛУ ОСНОВНОЇ ПЛАСТИНИ |
| 5. ПАРАЛЕЛЬНА НАПРАВЛЯЮЧА                            |
| 6. РУЧКА БЛОКУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ НАПРАВЛЯЮЧОЇ         |
| 7. НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ ЛЕЗА                              |
| 8. НИЖНИЙ ЗАХИСТ ЛЕЗА                                |
| 9. ОСНОВНА ПЛАСТИНА                                  |
| 10. ЗОВНІШНІЙ ФЛАНЕЦЬ                                |
| 11. БОЛТ ЛЕЗА  |
| 12. ЛЕЗО ПИЛИ  |
| 13. НИЖНИЙ ВАЖІЛЬ ЗАХИСТУ                            |
| 14. ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПИЛОСОСУ              |
| 15. ФІКСОВАНИЙ ЗАПОБІЖНИК                            |
| 16. КНОПКА УВІМКН/ВИМКН.                             |
| 17. КНОПКА БЛОКУВАННЯ                                |
| 18. ВАЖІЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ ЗРІЗУ                 |
| 19. ШЕСТИГРАННИЙ КЛЮЧ                                |
| 20. КНОПКА БЛОКУВАННЯ ШПИНДЕЛЯ                       |

\* Не всі аксесуари, зображені або описані, входять до стандартного комплекту постачання моделі.

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                    |        |
|----------------------------|--------------------|--------|
| Напруга                    | 220-240 В~50/60 Гц |        |
| Номинальна потужність      | 1400Вт             |        |
| Швидкість без навантаження | 5800 об/хв         |        |
| Клас захисту               | □/II               |        |
| Розмір леза                | 185мм              |        |
| Ширина леза                | 16мм               |        |
| Ріжуча здатність:          |                    |        |
|                            | 90°                | 65мм   |
|                            | 45°                | 45мм   |
| Кут скосу                  |                    | 0-45°  |
| Вага приладу               |                    | 4.06кг |

## ВІДОМОСТІ ЩОДО ШУМУ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Зважений звуковий тиск                       | $L_{pA}$ : 89.9 дБ(А)  |
| Зважена звукова потужність                   | $L_{wA}$ : 100.9 дБ(А) |
| $K_{pA}$ & $K_{wA}$                          | 3.0 дБ(А)              |
| Обов'язково носіть засоби для захисту слуху. |                        |

УКР

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІБРАЦІЇ

|   |  |
|---|--|
| Загальні значення вібрації (векторна сума трьох осей), визначені згідно з EN 62841: |  |
| Рівень вібрації   | Розпилювання деревини: $a_{h,W} = 1.62 \text{ м/с}^2$ (головна ручка)<br>Розпилювання деревини: $a_{h,W} = 3.32 \text{ м/с}^2$ (допоміжна ручка) |
|   | Похибка $K = 1.5 \text{ м/с}^2$  |

Заявлене загальне значення вібрації та заявлене значення шуму було виміряно відповідно до стандартного методу випробувань і може використовуватися для порівняння одного інструменту з іншим.

Заявлене загальне значення вібрації та заявлене значення емісії шуму також можна використовувати для попередньої оцінки впливу.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Рівень вібрації та шуму під час фактичного використання електроінструменту може відрізнятись від заявленого значення в залежності від способу використання інструменту, особливо від того, який тип деталі обробляється, та залежить від того як інструмент використовується:

- Як використовується інструмент і які матеріали ріжуться або свердяться.
- Інструмент в хорошому стані та доглянутий.
- Використання правильних аксесуарів для інструменту та забезпечення їх гостроти та справного стану.
- Щільність захоплення ручок і використання антивібраційних і шумових аксесуарів.
- Інструмент використовується відповідно до його конструкції та цієї інструкції.
- Цей інструмент може спричинити синдром вібрації кисті руки, якщо його використовувати неналежним чином.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для максимальної точності оцінки рівня впливу вібрації в фактичних умовах використання, повинні враховуватись всі частини робочого циклу, наприклад час, коли інструмент вимкнено та коли він працює в режимі холостого ходу, але фактично не виконує роботу. Це допоможе звести до мінімуму ризик впливу вібрації та шуму.

- Завжди використовуйте гострі стамески, свердла та леза.
- Обслуговуйте цей інструмент у відповідності до даних інструкцій та ретельно доглядайте за ним.
- Якщо інструмент використовуватиметься регулярно, придбайте аксесуари для захисту від вібрації та шуму.
- Плануйте свій робочий графік так, щоб розподілити використання будь-якого інструменту з високою вібрацією на декілька днів.



# АКСЕСУАРИ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Перехідник для підключення пилосоосу | 1 |
| Шестигранний ключ                    | 1 |
| Паралельна направляюча               | 1 |
| Лезо                                 | 1 |

Ми рекомендуємо вам купувати аксесуари в тому ж магазині, де ви придбавали інструмент. Додаткову інформацію, дивіться на упаковці аксесуарів. Персонал магазину може допомогти вам і дати поради щодо вибору необхідного аксесуару.

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



**ПРИМІТКА:** перед використанням інструменту уважно прочитайте інструкцію.

### БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Прилад призначений для поздовжнього і поперечного розпилювання деревини з прямими лініями зрізу, а також з кутами жосу до 45°.

### МОНТАЖ

#### 1. ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗМІНА ЛЕЗА (ДИВ. МАЛ. А1, А2, А3)

Натисніть кнопку блокування шпинделя та використовуйте шестигранний ключ, щоб послабити та вийняти болт леза (11). Змініть зовнішній фланець (10). Поверніть нижній захисний кожух за годинниковою стрілкою, натиснувши на важіль кожуха, щоб вийняти старе лезо (12). Встановіть нове лезо. Переконайтеся, що отвір леза знаходиться на внутрішньому фланці (а), а стрілка напрямку леза вказує в тому ж напрямку, що й стрілка на фіксаторному захисті. Розмістіть зовнішній фланець і болт леза над отвором леза.

Знову натисніть на фіксатор шпинделя та за допомогою шестигранного ключа затягніть болт на 1/4 оберту більше, ніж вручну. Перевірте, чи надійно закріплено лезо.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Зуби леза дуже гострі. Щоб отримати найкращі результати від розпилювання, переконайтеся, що ви використовуєте лезо, яке відповідає необхідному матеріалу та бажаній якості розпилювання.

#### 2. РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ РІЗАННЯ (ДИВ. МАЛ. В)

Підніміть важіль фіксатора глибини пропилу та підніміть корпус пилки з основної пластини. Відрегулюйте глибину розпилення за допомогою шкали та натисніть важіль вниз, щоб зафіксувати його. Завжди додавайте 3 мм до глибини різі, щоб лезо повністю проходило через матеріал.

#### 3. РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ ОСНОВНОЇ ПЛАСТИНИ (ДИВ. МАЛ. С1, С2)

Поверніть фіксатор фаски на опорній пластині проти годинникової стрілки, щоб послабити кутува шкалу. Нахиліть основну пластину у бік від верстага, поки шкала нахилу не буде встановлена на потрібний кут розпилу. Затягніть фіксатор шкали нахилу, повернувши його за годинниковою стрілкою. Не використовуйте шкалу глибини різі під час розпилення під кутом через можливу неточність різі.

#### 4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА (ДИВ. МАЛ. D)

Прикріпіть пилососний адаптер до пилососного отвору, доки він не зафіксується. Додатково закріпіть вакуумний адаптер на фіксаторному захисті двома гвинтами. Підключіть відповідний вакуумний шланг безпосередньо до адаптера.

Регулярно очищайте адаптер пилосоосу, щоб забезпечити оптимальний збір пилу.

Використовуйте виключно ті пилосооси, як підходять для прибирання будівельного сміття.

#### 5. РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ НАПРАВЛЯЮЧОЇ (ДИВ. МАЛ. Е)

Застосовується для виконання надрізів паралельно краю заготовки на вибраній відстані. Посуньте важіль паралельного нахилу через фіксатор, щоб встановити необхідну відстань розпилу, а потім увімкніть кнопку блокування, щоб зафіксувати її. Паралельну направляючу можна використовувати з обох сторін основної пластини.

Для прямих розрізів використовуйте направляючу позначку 0°. Для зрізів під кутом 45° використовуйте направляючу позначку 45°. Міцно затискайте паралельну направляючу під час її викристання.

**ПРИМІТКА.** Найкраще зробити пробний розріз на підручних матеріалах, перш ніж робити розрізи на заготовці.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

### 1. ПОЛОЖЕННЯ РУК (ДИВ. МАЛ. F)

Під час роботи завжди міцно тримайте пилку обома руками.

### 2. БЕЗПЕЧНИЙ ПЕРЕМИКАЧ (ДИВ. МАЛ. G)

Запобіжник випадкового увімкнення прилада запобігає випадковому запуску інструмента. Натисніть кнопку блокування, потім кнопку увімкнення/вимкнення та відпустіть кнопку блокування.

Кнопка блокування буде активною. Для розблокування, просто натисніть на перемикач. Зауважте, що лезо може продовжувати обертатися навіть після вимкнення інструменту. Зачекайте, доки інструмент повністю зупиниться, перш ніж ставити його на будь-яку поверхню.

## ПОРАДИ ЩОДО РОБОТИ ВАШОЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ПИЛИ

Завжди використовуйте лезо, яке підходить до матеріалу та товщини матеріалу, який потрібно розрізати. Якість зрізу покращиться із збільшенням кількості зубів леза. Завжди слідкуйте за тим, що заготовка міцно утримується та затискається, перед її обробкою, щоб запобігти її переміщенню. Під час розпилювання панелей великого розміру рекомендуємо підтримувати їх руками біля лінії розрізу. Будь-які рухи заготовок під час їх оброблення можуть вплинути на якість зрізу. Під час розпилювання лезо різє вручну та може пошкодити верхню поверхню або краї деталі, завжди ретельно слідкуйте за процесом розпилювання.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перш ніж приступати до будь-якого налаштування, обслуговування чи технічного обслуговування електроприладу, спочатку витягніть вилку з електричної розетки.
- Ваш електроінструмент не потребує додаткового змащення чи обслуговування. У ньому немає деталей, які обслуговуються користувачем.
- Ніколи не використовуйте воду або хімікати для очищення електроінструменту. Очищайте його сухою тканиною.
- Завжди зберігайте електроінструмент у сухому місці.
- Тримайте в чистоті вентиляційні отвори двигуна.
- Тримайте всі кнопки керування чистими від пилу та бруду. Іноді через вентиляційні отвори можна побачити іскри. Це нормально і не пошкодить ваш електроінструмент.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його представник і/або сервісного обслуговування або інша компетентна особа, щоб уникнути небезпеки.

## ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Будь ласка, переробляйте та утилізуйте їх відповідально. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати поради щодо переробки та утилізації приладу.

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, Positec Germany GmbH Grüner Weg 10, 50825  
Кельн, Німеччина

Ми заявляємо, що товар

Циркулярна пила

Тип DX59

Функція: Різання різних матеріалів за допомогою  
обертowego зубчастого леза

Відповідає наступним директивам:

2006/42/ЄС, 2014/30/ЄС, 2011/65/

ЄС&(ЄС)2015/863

а також стандартам:

EN 62841-1

EN 62841-2-5

EN 55014-1

EN 55014-2

EN IEC 61000-3-2

EN 61000-3-3

Особа, уповноважена складати технічний файл

Ім'я: Марсель Фільц

Адреса: POSITEC Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Кельн, Німеччина

УКР



20.05.2021

Аллен Дінг

Заступник головного інженера з випробувань

та сертифікація

Positec Technology (China) Co., Ltd.

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu

215123, КНР

# CAT<sup>®</sup>



[www.catpowertools.com](http://www.catpowertools.com)



©2021 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, їхні відповідні логотипи, «Caterpillar Yellow», фірмове оформлення «Power Edge», а також фірмовий стиль і ідентифікація продукту, що використовуються тут, є товарними знаками Caterpillar і не можуть використовуватися без дозволу компанії Positec Group Limited, ліцензіата Caterpillar Inc

AR01595801