

Заходи безпеки та догляд (Ukrainian)

⚠ Увага!

Користування іншими засобами контролю, регулювання або процесами, крім тих, які визначені в документації, може призвести до удару електричним струмом та фізичних пошкоджень.

Прочитайте і виконайте ці вказівки під час підключення та роботи з комп'ютерним монітором.

Надмірний тиск звуку з навушників і гарнітур може спричинити втрату слуху. Регулювання еквалайзера на максимум збільшує вихід напруги для навушників і гарнітури, таким чином підсилюючи рівень звуку.

Для моделей без перемикача змінного струму: Якщо обладнання потрібно підключити до розетки електромережі, вона мусить бути поруч для легкого доступу.

Експлуатація

- Приберіть зі предмети, які можуть потрапити до вентиляційних отворів і заважати правильному охолодженню електронних компонентів монітору.
- Не заступайте вентиляційні отвори на корпусі.
- Працюйте з указаним електроживленням. Переконайтеся, що монітор працює з указаним електроживленням. Використання неправильної напруги призведе до несправностей і може викликати пожежу або ураження електричним струмом.
- Порт USB Типу C може бути підключений лише до особливого обладнання з вогнетривим корпусом згідно IEC 62368-1 або IEC 60950-1.

Догляд

- Щоб захистити монітор від Шоб уникнути ураження електричним струмом або невірного пошкодження пристрою, беріть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної вологості.
- Щоб забезпечити найкращу роботу і тривалий робочий строк монітору, будь ласка, дотримуйтеся норм для температури і вологості повітря у

робочому приміщенні. (У разі розбіжності між інформацією та посібником, будь ласка, надавайте перевагу посібнику.)

- Температура: 0 °C–40 °C 32 °F–104 °F
- Вологість: 10% відносної вологості повітря–85% відносної вологості повітря
- висота над рівнем моря: 0 м–5000 м (0 футів–16404 футів)
- Переконайтеся, що електромережу з вбудованою системою запобігання з номінальним значенням 120/240 В, 20 А (макс.).
- Якщо шнур живлення має насадку на штепсельну вилку з 3 контактами, підключіть шнур до заземленої розетки для відведення з 3 контактами. Не відключайте контакт заземлення на шнурі живлення, як-от прикріплюючи адаптер на 2 контакти. Контакт заземлення – важливий елемент системи безпеки.

Увага (для моделей з батареями)

- Заміна батареї неправильним типом може зруйнувати систему безпеки пристрою.
- Якщо викинути батарею у вогонь чи розпалену піч, розкавити або розрізати її, це може спричинити вибух.
- Залишивши батарею в місці з надмірно високою температурою, можна спричинити вибух або витік займистих рідин або газу.
- Залишивши батарею в місці з надзвичайно низьким атмосферним тиском, можна спричинити вибух або витік займистих рідин або газу.
- Ризик пожежі або вибуху, якщо батарею замінити неправильним типом



Увага (для моделей з батареями «таблеткового» типу)

- Не ковтайте батарею. небезпека хімічного опіку!
- Виріб містить батарею «таблеткового» типу. Якщо проковтнути батарею «таблеткового» типу, це спричинить важкі внутрішні опіки за лише 2 години і може призвести до смерті.

- Тримайте нові та використані батареї подалі від дітей.
- Якщо відсік батареї погано закривається, припиніть користуватися виробом і сховайте його від дітей.
- Якщо ви підозрюєте, що батареї проковтнули або заштохали у будь-яку частину тіла, негайно зверніться по медичну допомогу.

Примітка

В моделях із функцією навісного монтажу для монтажних отворів можна використовувати 4 гвинти. Довжина і розмір гвинта (M4 або M6) можуть змінюватися залежно від моделі та умов монтажу. З метою безпеки завжди звертайтеся до виробника щодо навісного монтажу.

Правила ЄС щодо акумуляторів



Цей символ на акумуляторах або на пакуванні означає, що акумулятори з цього виробу не можна виводити із побутових відходів. Натомість акумулятори слід відділити від інших типів відходів і відправити на вторинну систему утилізації, щоб захистити здоров'я людей і довкілля. Під цим символом додано символ хімічного елемента «свинцев» (Pb), якщо акумулятор містить понад 0,004 % свинцю. Детальнішу інформацію про переробку акумуляторів отримайте в офіційних органах або в магазині, де ви придбали виріб або акумулятори.

Встановлення або заміна акумуляторів:

1. Натисніть на кришку та посувайте її, аби відкрити.
2. Розташуйте акумулятори згідно позначок «+» і «-» всередині батарейного відсіку.
3. Поставте кришку на місце.



Примітка

Неправильне застосування акумуляторів може спричинити виникнення або вибух. Обов'язково виконайте ці правила:

- Вставляйте «AAA» акумулятори, дотримуючись полярності: знаки «+» і «-» на акумуляторах мають збігатися зі знаками «+» і «-» у батарейному відсіку.
- Не змішуйте типи акумуляторів.
- Не змішуйте нові акумулятори з використаними. Це скорочує робочий строк акумуляторів, оскільки вони не працюють рівно.
- Негайно виймайте спрацьовані акумулятори, аби попередити виникнення рідини у батарейному відсіку. Не торкайтеся кислоти, що витекла з акумуляторів, оскільки вона може пошкодити шкіру.
- Якщо не будете користуватися пультотримачем тривалого часу, вийміть акумулятори.

Лугу ы an toàn và bảo dưỡng (Vietnamese)

⚠ Cảnh báo

Những điều khiển, điều chỉnh hay các quy trình mà được thực hiện không theo chỉ định trong tài liệu này có thể dẫn đến nguy cơ điện giật, sự cố về điện và/hoặc sự cố về cơ khí.

Hãy đọc và làm theo các hướng dẫn khi kết nối và sử dụng màn hình máy tính của bạn.

Áp suất âm thanh quá mức từ tai nghe có thể gây ra mất thính lực. Điều chỉnh cân bằng equalizer để tăng độ âm lượng đồng thời giảm độ ồn của tai nghe, cũng như mức độ áp suất âm thanh.

Đối với các model máy không có cổng sạc nguồn:

Cắm điện nên được lắp gần thiết bị, nếu có thể cắm được, để dễ dàng tắt cáp.

Hoạt động

- Di chuyển mọi đồ vật có thể rơi vào các lỗ thông gió của màn hình hoặc ngăn cản quá trình làm mát thích hợp của các thiết bị điện tử bên trong màn hình.
- Không tiếp xúc các lỗ thông gió trên vỏ màn hình.
- Sử dụng theo nguồn điện quy định. Đảm bảo chỉ sử dụng màn hình với nguồn điện quy định. Sử dụng điện áp không đúng sẽ