

产品名称：冰箱说明书

产品型号：SRD-405DBA

技术要求：

.页面规格286*210mm（展开）；

.印刷颜色应均匀，且无毛边；

.说明书共32页（含封面、封底），16张图纸，正反两面印刷；

.图案和文字清晰、规范；


.须经开发部确认才能批量印刷。

序号	图号			名称		数量	材料

80g胶版纸

PRIME
ТЕХНИКС

Інструкція з експлуатації
Холодильника
RFS 1819 M



www.prime-technics.com

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію

Дякуємо за Ваш вибір!

1 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

1.1 Попередження

ЦЕЙ прилад призначений для використання в домашньому господарстві та подібних цілях, наприклад, на кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах; фермерських будинках та у готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях; місцях проживання типу "ліжко та сніданок"; закладах громадського харчування, тощо.

ЦЕЙ прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу від особи, відповідальної за їх безпеку.) Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.

ЯКЩО шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією.

НЕ зберігайте в цьому приладі вибухові речовини, такі як аерозольні балончики з горючим газом. ПРИЛАД слід відключити від мережі після використання та перед виконанням технічного обслуговування приладу користувачем.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не закривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій конструкції.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не пошкоджуйте контур холодаагента.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте електричні прилади всередині відділень для зберігання продуктів, якщо вони не рекомендовані виробником.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будь ласка, залиште холодильник відповідно до місцевих регуляторів, оскільки він використовує легкозаймистий газ і холодаагент.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: під час розміщення приладу переконайтесь, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не розміщуйте кілька портативних розеток або портативних блоків живлення позаду приладу.

НЕ використовуйте подовжувачі або незаземлені (двоkontактні) адаптери.

НЕБЕЗПЕКА: Ризик закриття дитини всередині приладу. Перш ніж викинути старий холодильник або морозильну камеру:

- Зніміть двері.
- Залиште полиці на місці, щоб дітям було важко залізти всередину.

Холодильник необхідно від'єднати від джерела електро живлення перед спробою встановлення аксесуара.

ХОЛОДОГЕНТ і циклопентановий піноутворювач, який використовується для приладу, є легкозаймистими. Таким чином, коли прилад здають на металобрухт, його слід тримати подалі від будь-якого джерела вогню та утилізувати спеціальною утилізуючою компанією, яка має відповідну кваліфікацію, запобігаючи утилізації шляхом спалювання, щобне завдати шкоди навколошньому середовищу, тощо.

НЕОБХІДНО, щоб ключі від дверцят або кришок приладів, що оснащені замками та ключами, зберігались у недоступному для дітей місці, а не поблизу холодильного приладу, щоб запобігти замиканню дітей усередині.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечноного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні грatisя з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинне виконуватися дітьми без нагляду. Дітям віком від 3 до 8 років дозволено класти продукти в холодильник та діставати їх.

ЩОБ уникнути зараження харчових продуктів, дотримуйтесь наступних інструкцій:

- Тривале відчинення дверцят може привести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.
 - Регулярно очищайте поверхні, які можуть контактувати з їжею, і доступні дренажні системи.
 - Очистіть резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промийте систему водопостачання, підключенну до водопроводу, якщо вода не набиралася протягом 5 днів.
 - Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах у холодильнику, щоб вони не контактували з іншими продуктами харчування та не капали на них.
 - Відділення для заморожених продуктів із двома зірками підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування морозива та приготування кубиків льоду.
 - Відділення з однією зіркою , двома зірками , трьома зірками і чотирма зірками не підходять для заморожування свіжих продуктів.
 - Якщо холодильний прилад залишається порожнім протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти утворенню цвілі всередині приладу.
 - Для приладів без 4-зіркового відділення: цей холодильний прилад не підходить для заморожування продуктів. Примітка I,2,3,4: Будь ласка, переконайтесь, чи це стосується вашого типу відділення для продуктів.
- ДЛЯ окремо стоячого приладу: цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад.
- БУДЬ-ЯКУ заміну або технічне обслуговування світлодіодних ламп має виконувати виробник, його сервісний агент або інша кваліфікована особа.



Попередження: Ризик пожежі / легкозаймисті матеріали

1.2 Значення символів безпеки



Це символ заборони.

Будь-яке недотримання інструкцій, позначених цим символом, може привести до пошкодження виробу або поставити під загрозу особисту безпеку користувача.



Це попереджувальний символ.

Необхідно працювати з суворим дотриманням інструкцій, позначених цим символом; інакше може бути пошкоджено виріб або травмовано.




Це символ застереження.

Інструкції, позначені цим символом, вимагають особливої обережності. Недостатня обережність може привести до легкої або середньої травми або пошкодження виробу.

Ця інструкція містить багато важливої інформації з безпеки, яку користувачі повинні дотримуватися.


1.3 Попередження щодо електроенергії



Не тягніть шнур живлення, коли витягуете штепсельну вилку холодильника.

Будь ласка, міцно візьміть вилку та витягніть її безпосередньо з розетки.


Щоб забезпечити безпечне використання, не пошкоджуйте шнур живлення та не використовуйте його, якщо він пошкоджений або зношений.



Будь ласка, використовуйте спеціальну розетку, яка не повинна бути спільною з іншими електричними приладами.


Шнур живлення має щільно прилягати до розетки, інакше може виникнути пожежа.

Будь ласка, переконайтесь, що електрод заземлення розетки оснащено надійною лінією заземлення.



Будь ласка, перекрійте клапан витоку газу, а потім відкрийте двері та вікна у разі витоку газу та інших легкозаймистих газів.

Не вимикайте холодильник та інші електроприлади з розетки, оскільки іскра може спричинити пожежу.




Не встановлюйте електричні прилади на верхній частині приладу, якщо вони не рекомендовані виробником.

1.4 Застереження щодо використання



Забороняється самовільно розбирати чи реконструювати холодильник, а також пошкоджувати контур холодаагенту; технічне обслуговування приладу має проводитися спеціалістом.


Щоб уникнути небезпеки, пошкоджений кабель живлення повинен замінити виробник, його відділ технічного обслуговування або відповідні спеціалісти.



Щілини між дверцятами холодильника та між дверцятами та корпусом холодильника невеликі, пам'ятайте, що не слід класти руку в ці місця, щоб не пошкодити її. Будь ласка, будьте обережні, коли закриваєте дверцята холодильника, щоб уникнути падіння предметів. Не беріть продукти або контейнери (особливо металеві) з морозильної камери мокрими руками, щоб уникнути обмороження.




Не дозволяйте дітям залазити в холодильник або залазити на нього; інакше дитина може задихнутися або отримати травму від падіння.



Не ставте важкі предмети на холодильник, оскільки вони можуть впасти під час закривання або відкривання дверцят. Це може привести до випадкових травм.


Будь ласка, вийміть вилку з розетки в разі збою живлення або чищення. Не підключайте морозильну камеру до джерела живлення протягом п'яти хвилин після відключення, щоб запобігти пошкодженню компресора.

1.5 Попередження щодо розміщення



Не кладіть у холодильник легкозаймисті, вибухонебезпечні, леткі та сильно корозійні предмети, щоб запобігти пошкодженню приладу або пожежі.

Не ставте легкозаймисті предмети поблизу холодильника, щоб уникнути пожежі.



Холодильник призначений для побутового використання, наприклад для зберігання продуктів; він не повинен використовуватися для інших цілей, таких як зберігання крові, ліків або біологічних продуктів тощо.



Не зберігайте пиво, напої чи іншу рідину, що міститься в пляшках або закритих контейнерах, у морозильній камері холодильника; інакше пляшки або закриті контейнери можуть тріснути внаслідок замерзання та спричинити пошкодження приладу.

1.6 Попередження щодо енергії

- 1). Холодильне обладнання може працювати нестабільно (можливість розморожування вмісту або надто висока температура у відділенні для заморожених продуктів), якщо протягом тривалого часу воно знаходиться в умовах нижче найхолоднішого значення діапазону температур, для якого розроблений даний прилад .
- 2). Шипучі напої не слід зберігати в харчових морозильних камерах. Не слід вживати занадто холодні продукти;
- 3). Не перевищуйте час зберігання, рекомендований виробниками харчових продуктів;
- 4). Під час розморожування холодильного приладу, загорніть заморожені продукти у кілька шарів газети, щоб запобігти швидкому розморожуванню.
- 5). Підвищення температури заморожених продуктів під час ручного розморожування, обслуговування або чищення приладу, може скоротити термін зберігання.
- 6). Відчинення дверцят на тривалий час може привести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.
- 7). Регулярно перевіряйте поверхні, які можуть контактувати з їжею, і доступні дренажні системи.
- 8). Очистіть резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промийте систему водопостачання, підключенну до водопроводу, якщо вода не набиралася протягом 5 днів.
- 9). Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах у холодильнику, щоб вони не контактували з іншими продуктами харчування та не капали на них.
- 10). Якщо холодильний прилад залишається порожнім протягом тривалого часу, вимкніть, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти утворенню цвілі всередині приладу.
- II). Для приладу з відділенням для охолодження: деякі види свіжих овочів і фруктів чутливі до холоду, тому їх не можна зберігати в такому відділенні.

1.7 Попередження щодо утилізації



Холодаагент циклопентановий піноутворювач, який використовується для приладу, є легкозаймистими. Таким чином, коли прилад здають на металобрухт, його слід тримати подалі від будь-якого джерела вогню та утилізувати спеціальною утилізуючою компанією, яка має відповідну кваліфікацію, запобігаючи утилізації шляхом спалювання, щоб не завдати шкоди навколошньому середовищу, тощо.



Коли холодильник здають на металобрухт, розберіть дверцята, зніміть ущільнювач дверей і полиць; розмістіть дверцята та полиці у напіжному місці, щоб запобігти потраплянню дитини в пастку.




Правильна утилізація цього продукту:


Це маркування вказує на те, що цей продукт не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколошньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт.

2 ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА


2.1 Розташування



1



2



3

1. Перед використанням видаліть усі пакувальні матеріали, включаючи нижні подушки, поролонові прокладки та стрічки всередині холодильника; зніміть захисну плівку на дверцях і корпусі холодильника.

Тримайте подалі від тепла та уникайте прямих сонячних променів. Не розміщуйте морозильну камеру у вологих місцях, щоб запобігти іржі та зменшити ізоляційний ефект. Не мочіть холодильник; не ставте холодильник у вологих місцях, на які легко потрапляють бризки води, щоб не вплинути на електроізоляційні властивості холодильника.

2. Холодильник має бути розміщений у добре провітрюваному приміщенні; підлога має бути рівною та міцною (поверніть ліворуч або праворуч, щоб відрегулювати колесо для вирівнювання, якщо воно нестійке).

3. Верхній простір холодильника має становити більше 30 см, а вільна відстань від стіни має бути понад 10 см. Це необхідно для полегшення розсіювання тепла.

2.2 Зміна лампочки

Будь-яка заміна або технічне обслуговування світлодіодних ламп має здійснюватися виробником, його сервісним агентом або подібною кваліфікованою особою.

2.3 Початок використання

Перед першим підключенням до джерела живлення залиште холодильник постояні на півгодини.

Перед завантаженням свіжих або заморожених продуктів, холодильник повинен попрацювати протягом 2-3 годин або більше 4 годин влітку, коли температура навколошнього середовища висока.

Залиште достатньо місця для зручного відкривання дверцят і ящиків.

Фактична конфігурація залежатиме від фізичного продукту або запиту дистрибутора.

2.4 Поради щодо енергозбереження

Прилад слід розташовувати в найпрохолоднішій частині кімнати, подалі від приладів, що виробляють тепло, або джерел опалення, а також подалі від прямих сонячних променів.

Дайте гарячим стравам охолонути до кімнатної температури, перш ніж класти їх у прилад.

Перевантаження приладу змушує компресор працювати довше. Продукти, які заморожуються надто повільно, можуть втратити якість або зіпсуватися.


Обов'язково належним чином запакуйте продукти та витріть контейнери насухо перед тим, як класти їх у прилад. Це зменшує утворення інею всередині приладу.

Відсік для зберігання продуктів не можна вистилати алюмінієвою фольгою, вощеним папером або паперовими рушниками. Підкладки перешкоджають циркуляції холодного повітря, що робить роботу приладу менш ефективною.

Організуйте та позначте їжу, щоб зменшити кількість відкривань дверей і тривалих пошуків. Приберіть стільки предметів, скільки потрібно, і закройте дверцята якомога швидше.

3 ВСТУП

Перед використанням нового холодильника/морозильника уважно прочитайте ці інструкції та правила техніки безпеки на початку цього посібника. Холодильник/морозильна камера призначений лише для внутрішнього, домашнього використання.



- 1 Холодильна камера
- 2 Керування термостатом (внутрішнє освітлення)
- 3 Внутрішня полиця зі сталевого дроту
- 4 Внутрішня скляна полиця
- 5 Скляна полиця над ящиком для овочів
- 6 Ящик для овочів

- 7 Вирівнювальні ніжки
- 8 Верхня полиця на дверцятах
- 9 Середня полиця на дверцятах
- 10 Нижня полиця на дверцятах
- 11 Морозильна камера

Важливо:

- 1. Для підвищення якості продукту, його зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- 2. Зовнішній вигляд продукту та технічні характеристики можуть відрізнятися від тесту на енергоефективність або відповідного тесту на безпеку тощо.

3.1 Експлуатація приладу

Тестування

1. Очистіть холодильник теплою водою з невеликою кількістю нейтрального мийного засобу та витріть насухо.

Примітки: Електричні частини холодильника можна протирати лише сухою тканиною.

2. Поверніть ручку термостата в положення «4», увімкніть електрику. Компресор починає працювати.



3. Відкрийте дверцята через 30 хвилин, якщо температура в холодильнику явно знизилася, це свідчить про те, що холодильна система працює добре. Коли холодильник працює протягом певного періоду часу, регулятор температури автоматично встановлює температуру.

Регулювання температури

1. Температуру в холодильній та морозильній камерах контролює терморегулятор. Ми наполегливо рекомендуємо використовувати термостат морозильника, щоб переконатися, що температура нижче -18 градусів за Цельсієм, перш ніж завантажувати продукти. Охолодження може зайняти 2-3 години.

2. Позначки на ручці – це позначки, а НЕ точні градуси температури на даний момент. «0» означає «ВІМКНЕНО», А «7» означає найнижчу температуру.

3. Будь ласка, запустіть процес охолодження, поставивши ручку в положення «4». За допомогою відповідного термометра перевірте температуру через дві години. Температура в холодильнику має бути від +2 °C до +5 °C, а в морозильній камері – від -18 до -25 градусів Цельсія протягом типового циклу. Щоб зменшити температуру холодильника, поверніть ручку в напрямку «6» і перевірте результат через годину.



ПРИМІТКА. Холодильник/морозильна камера може не працювати при належній температурі, якщо він знаходиться в особливо жаркому чи холодному приміщенні або якщо ви надто часто відкриваєте дверцята холодильника/морозильника.

Супер заморожування

1. Швидке заморожування дозволяє волозі всередині харчових продуктів утворювати дрібні кристали льоду, які запобігають пошкодженню клітинної мембрани та втраті цитоплазми під час розморожування, таким чином можна зберегти початкову свіжість і поживність харчових продуктів.

2. Свіже м'ясо і рибу для тривалого зберігання необхідно заморозити шляхом швидкого заморожування. Для цього поверніть ручку температури в положення «7», перш ніж додавати продукти.

3. Після швидкого заморожування поверніть ручку назад у вихідне положення (зазвичай час швидкого заморожування не повинен перевищувати 4 години).

3.2 Використання

Поради щодо правильного збереження їжі в холодильнику

Будьте особливо обережні з м'ясом і рибою

Приготоване м'ясо слід завжди зберігати на полиці над сирим м'ясом, щоб уникнути передачі бактерій. Зберігайте сире м'ясо на тарілці, достатньо великій для збору соку, і накрійте його харчовою плівкою або фольгою.

Залиште простір навколо їжі

Це дозволяє холодному повітря циркулювати по холодильнику, забезпечуючи прохолоду у всіх частинах.

Загорніть продукти!

Щоб запобігти передачі смаку та висиханню, продукти повинні бути окрім упаковані або закриті.

Фрукти та овочі не потрібно загортати.

Приготовлену їжу небажано добре охолодити

Перед розміщенням у холодильнику, дайте попередньо приготовлені їжі охолонути. Це допоможе запобігти підвищенню внутрішньої температури холодильника.

Закройте дверцята!

Щоб уникнути виходу холодного повітря, спробуйте обмежити кількість відкривань дверей.

Повертаючись після покупки, відсортуйте продукти, які потрібно зберігати в холодильнику, перш ніж відкривати дверцята. Відкривайте дверцята лише для того, щоб покласти або вийняти їжу.

Поради щодо купівлі заморожених продуктів

Перевірте температуру холодильника/морозильника

Перевірте температуру морозильної камери у магазині, де ви купуєте заморожені продукти.

Ретельно вибирайте пакунки

Переконайтесь, що упаковка із замороженими продуктами знаходиться в ідеальному стані.

Купуйте заморожені продукти в останню чергу

Завжди купуйте заморожені продукти в останню чергу під час походу по магазинах або відвідування супермаркету.

Зберігайте заморожені продукти разом

Намагайтесь тримати заморожені продукти разом під час покупок і по дорозі додому, оскільки це допоможе зберегти їх холоднішими.

Заморожуйте продукти одразу після купівлі

Не купуйте заморожені продукти, якщо ви не можете їх заморозити відразу. Спеціальні ізольовані пакети можна придбати в більшості супермаркетів і господарських магазинів. Вони довше зберігають заморожену їжу холодною.

Розморожування продуктів

Деякі продукти не потрібно розморожувати перед приготуванням. Овочі та макарони можна додавати безпосередньо в киплячу воду або варити на пару. Заморожені соуси та супи можна покласти у кастрюлю та нагріти до розморожування.

Заморожування свіжих продуктів, корисні поради

Обираєте якісні продукти і якомога менше беріть їх в руки. Заморожуйте продукти в невеликих кількостях, так вони заморозяться швидше, також продукти, заморожені у невеликій кількості, потребують менше часу для розморожування та більш зручні у використанні.

Заморожування свіжих продуктів

Спочатку оцініть кількість продуктів, які ви будете заморожувати. Якщо ви заморожуєте велику кількість свіжих продуктів, не забудьте повернути диск керування температурою на максимальну відмітку. Це знизить температуру в морозильній камері, продукти заморозяться швидше та збережуть корисні властивості. Однак ви повинні робити це економно, щоб заощадити енергію.

4 ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

4.1 Загальне прибирання

Пил за холодильником і на землі слід своєчасно очищати для покращення ефекту охолодження та економії енергії.

Регулярно перевіряйте дверну прокладку, щоб переконатися, що на ній немає сміття. Очистіть ущільнювач дверцят м'якою тканиною, змоченою мильною водою або розведеним миючим засобом. Внутрішню частину холодильника слід регулярно чистити, щоб уникнути запаху.

Будь ласка, вимкніть живлення перед прибиранням всередині, приберіть усі продукти, напої, полиці, ящики тощо.

Використовуйте м'яку тканину або губку, щоб очистити внутрішню частину холодильника, додавши дві столові ложки харчової соди та літр теплої води. Потім промийте водою і витріть. Після чищення відкрийте дверцята та дайте їм висохнути природним шляхом, перш ніж увімкнути живлення.

Для ділянок, які важко очистити в холодильнику (наприклад, вузькі сендвічі, щілини або кути), рекомендується регулярно протирати їх м'якою ганчіркою, м'якою щіткою тощо, а за необхідності поєднувати з деякими допоміжними засобами (наприклад, тонкими паличками), щоб у цих місцях не накопичувалися забруднення або бактерії.

Не використовуйте мило, муючий засіб, порошок, спрей для чищення тощо, оскільки вони можуть спричинити запах усередині холодильника або забрудненої іжі.

Очистіть полиці та ящики м'якою тканиною, змоченою мильною водою або розведеним муючим засобом.

Висушіть м'якою тканиною або природним шляхом.

Протріть зовнішню поверхню холодильника м'якою тканиною, змоченою мильним розчином, муючим засобом тощо, а потім витріть насуcho.

Не використовуйте жорсткі щітки, дротяні щітки, абразиви (такі як зубні пасти), органічні розчинники (такі як спирт, ацетон тощо), окріп, кислотні або лужні засоби, які можуть пошкодити поверхню та інтер'єр холодильника.

Кипляча вода та органічні розчинники, такі як бензол, можуть деформувати або пошкодити пластикові частини.

Не лийте на прилад воду або іншими рідинами під час чищення, лише протирайте. Злишки води у приладі можуть привести до короткого замикання або пошкодження електричної ізоляції після увімкнення в роботу.



! Перед розморожуванням та чищенням від'єднайте холодильник від мережі

4.2 Розморожування

Вам доведеться періодично розморожувати морозилку. Коли висота шару льоду в морозильній камері перевищить 35 мм, вийміть всі продукти та вимкніть прилад, залиште дверцята відкритими та дайте льоду розтанути. Помістіть заморожені продукти в холодний пакет або загорніть їх у щільну газету. Не використовуйте гострі предмети, щоб зішкребти лід. Очистіть і висушіть внутрішню частину, закройте дверцята та увімкніть живлення приладу. Коли подачу електроенергії буде відновлено, прилад почне працювати, але може знадобитися деякий час, щоб досягти заданої робочої температури.

4.3 Відключення від мережі

Збій електро живлення: у разі збою електро живлення, навіть якщо це сталося влітку, продукти всередині приладу можуть зберігатися кілька годин; під час відключення електроенергії час відкриття дверцят має бути скорочено, і більше не можна класти свіжі продукти в прилад.

Відключення на тривалий час: прилад слід від'єднати від мережі, а потім очистити, після чого дверцята залишають відкритими, щоб уникнути утворення запаху.

Переміщення: перед переміщенням холодильника витягніть з нього усі предмети, закріпіть скотчем скляні перегородки, тrimac для овочів, висувні ящики морозильної камери тощо та затягніть вирівнюючі ніжки; закрійте дверцята і зафіксуйте їх скотчем. Під час переміщення прилад не можна класти догори дном або горизонтально, а також піддавати вібрації; кут нахилу під час переміщення повинен бути не більше 45°.

! Після запуску прилад має працювати безперервно. Як правило, робота приладу не повинна перериватися; інакше термін служби може бути зменшений.

5 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Ви можете спробувати розв'язати наступні прості задачі самостійно. Якщо їх неможливо вирішити, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Прилад не працює належним чином	Перевірте, чи шнур живлення правильно під'єднано до розетки. Перевірте запобіжник або ланцюгджерела живлення, замініть, якщо необхідно. Температура навколошнього середовища занадто низька. Щоб вирішити цю проблему, спробуйте встановити нижчу температуру в камері.
Запахи з відсіків	Можливо, потрібно почистити внутрішню частину приладу. Деякі продукти харчування, контейнери чи упаковка можуть викликати непрісні запахи.
Шум від приладу	Нижче наведені звуки цілком нормальні: <ul style="list-style-type: none">• Шум роботи компресора.• Шум руху повітря від маленького двигуна вентилятора в морозильній камері або інших камерах.• Булькання схоже на кипіння води.• Шум під час автоматичного розморожування.• Клацання перед запуском компресора. Інші незвичайні звуки викликані наведеними нижче причинами, тому вам, можливо, знадобиться перевірити та вжити заходів: <ul style="list-style-type: none">• Прилад встановлено не рівно.• Задня частина приладу торкається стіни.• Пляшки або контейнери впали.
Компресор працює безперервно	Часто чути звук компресора – це нормально, йому потрібно буде працювати більше в таких обставинах: <ul style="list-style-type: none">• Налаштування температури встановлені нижче, ніж потрібно• У прилад нещодавно додавався велика кількість неохолоджених продуктів.• Температура поза приладом занадто висока.• Дверцята залишилися відкритими занадто довго або відкривались занадто часто.• Прилад був вимкнений протягом тривалого часу.
У відсіку виникає іній	Переконайтесь, що отвори для виходу повітря не заблоковані продуктами, і що продукти розміщені всередині приладу так, щоб не перешкоджати достатній вентиляції. Переконайтесь, що дверцята приладу повністю закриті. Щоб видалити іній, зверніться до розділу «Чищення та догляду».
Температура всередині занадто висока	Можливо, ви залишили дверцята відкритими занадто довго або занадто часто; або вони утримуються відкритими через якусь перешкоду; або прилад розташований з недостатнім зазором з боків, ззаду та зверху.
Температура всередині занадто низька	Можливо, ви випадково перевели регулятор терmostата у найхолоднішу позицію.
Двері не зачиняються легко	Перевірте, чи верхня частина холодильника нахиlena назад на 10-15 мм, щоб двері могли самостійно зачинитися, чи щось усередині не заважає дверям зачинитися.
Вода капає на підлогу	Піддон для води, розташований у задній нижній частині шафи), може бути неправильно вирівнений, або зливний патрубок (розташований під верхньою частиною компресорного депо) може бути неправильно розташований для спрямування води в цей піддон, або патрубок для води заблоковано.
Світло не працює	<ul style="list-style-type: none">• Світлодіодна лампа може бути пошкоджена.• Система керування вимкнула освітлення через те, що двері залишилися відкритими надто довго, закрійте та знову відкрийте двері приладу, щоб знову увімкнути освітлення.

Таблиця кліматичних класів

Клас	Символ	Діапазон температур навколошнього середовища
Розширений помірний	SN	+ 10 to + 32
Помірний	N	+ 16 to + 32
Субтропічний	ST	+ 16 to + 38
Тропічний	T	+ 16 to + 43



Захист навколошнього середовища

Правильна утилізація продукту

Це маркування вказує, що продукт не можна утилізувати разом із побутовим сміттям. Щоб не нашкодити навколошньому середовищу або здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, збирайте відходи відповідально, щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, використовуйте системи збору даних або зверніться до продавця, де було придбано продукт.

Повернення цього виробу та його передача на екологічно безпечну утилізацію виконується через ці системи.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд продукту або його комплектацію без відома продавця чи кінцевого покупця. Внесені зміни не можуть розглядатись, як причина повернення або заміни виробу.



Місце для записів

CE

1 SAFETY WARNINGS

1.1 Warning

THIS appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

THIS appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IF the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

DO not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

THE appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

DO not use extension cords or ungrounded(two prong)adapters.

DANGER: Risk of child entrapment . before you throw away your old refrigerator or freezer:

-Take off the doors.

-Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

THE refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

REFRIGERANT and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

THE necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

FOR EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

TO avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star  frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
 - One-star , two-star , three-star  and four-star  compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
 - For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.
- Note 1,2,3,4:Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

FOR a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

ANY replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.



Warning:Risk of fire / flammable materials

1.2 Meaning of safety warning symbols



Prohibition symbol

This is a prohibition symbol.

Any incompliance with instructions marked with this symbol may result in damage to the product or endanger the personal safety of the user.



Warning symbol

This is a warning symbol.

It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol; or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.




Note symbol

This is a cautioning symbol.

Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury, or damage to the product.


This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.

1.3 Electricity related warnings



Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.


To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.



Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances.

The power cord should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.

Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.



Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases.

Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.




Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

1.4 Warnings for using




Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist.
Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.



The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling articles.
Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.




Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.




Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objectives may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.
Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the freezer to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.

1.5 Warnings for placement



Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.



The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.



Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

1.6 Warnings for energy

Warning for energy

- 1).Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- 2).The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
- 3).The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;
- 4).The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- 5).The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
- 6).Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- 7).Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- 8).Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- 9).Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- 10).If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- 11).For appliance with chill compartment: some types of fresh vegetables and fruits are sensitive to cold, and that therefore they are not suitable for storage in this kind of compartment.

1.7 Warnings for disposal



Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.



When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.





Correct Disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

2 PROPER USE OF REFRIGERATORS

2.1 Placement



1. **Before** use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.

Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.

Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.

2. **The** refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for leveling if unstable).

3. **The** top space of the refrigerator shall be greater than 30cm, and the refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm to facilitate heat dissipation.

2.2 Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

2.3 Starting to use

Before initial start, keep the refrigerator still for half an hour before connecting it to power supply.

Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.

Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers.

The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

2.4 Energy saving tips

The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.

Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.


Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.

Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

3 INTRODUCTION

Please read these instructions and the Safety guidelines on page 1 carefully before using your new Fridge/Freezer.
The Fridge/Freezer is for indoor, domestic use only.



- 1 Refrigerate Compartment 2 Thermostat Control(Interior Light) 3 Interior Steel Wire Shelf
4 Interior Glass Shelf 5 Salad Crisper Box with Glass Shelf 6 Salad Crisper Box 7 Levelling Feet
8 Door Storage(above) 9 Door Storage(Middle) 10 Door Storage(under) 11 Freezer Compartment

Important notice:

- 1.The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
2.The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test,etc.

3.1 Operating the Appliance

Testing

1.Clean the parts of the refrigerator with lukewarm water containing a little neutral detergent and with clear water, and wipe them dry.

Notes: Electric parts of the refrigerator can only be wiped by dry cloth.

2. Turn the thermostat knob to the "4" position, turn on electricity. The compressor begin to work.



3. Open the door 30 minutes later, if the temperature in the refrigerator decreased obviously, it shows that the refrigerator system works well. When the refrigerator operates for a period of time, the temperature controller will automatically set the temperature within limits it opens.

Adjusting the temperature


1.The temperature in the refrigerator and freezer compartment is controlled by the temperature controller . We strongly recommend you use a freezer thermostat to check that the temperature is below -18 centigrade before loading any food. This can take 2-3 hours.

2.The marks on the knob are the temperature grades, NOT the exact degrees of temperature. "0" is "OFF" AND "7" represents the lowest temperature.

3.Plese start with the knob set to position "4". Use a suitable thermometer to check the temperature after two hours. The refrigerator temperature should be set between +2 $^{\circ}\text{C}$ and +5 $^{\circ}\text{C}$ and the freezer will vary between -18 and -25 degrees centigrade over a typical cycle. To reduce the refrigerator temperature turns the knob towards"6" and check after one hour.



NOTE: The Fridge/Freezer may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or cold room or is you open the Fridge/Freezer door too often.



The range of refrigerator temperature is 2-8 $^{\circ}\text{C}$, and the default gear is 3 when the refrigerator is used for the first time. Press the "Set" button, and the current gear light starts to flash at 1Hz frequency. If there is no operation after five seconds, it stops flashing, and the setting takes effect.

Press the "Set" button once, and the 1 light is on. At this time, it is in gear 1, and the temperature is 8 $^{\circ}\text{C}$;

Press the "Set" button twice, and the 2 light will be on. At this time, the gear 2 is at the temperature of 6 $^{\circ}\text{C}$;

Press the "Set" button for three times, and the 3 gear position and the temperature will be 5 $^{\circ}\text{C}$;

Press the "Set" button four times, and the 2 lights and 3 lights will light up. At this time, the gear 4 is in gear, and the temperature is 4 $^{\circ}\text{C}$;

Press the "Set" button five times, and the 1 light and 3 light will be on. At this time, the temperature of gear 5 is 3 $^{\circ}\text{C}$;

Press the "select" button for six times, and the 1 lamp and 2 lamp will light up. At this time, the temperature is 2 $^{\circ}\text{C}$ in gear 6.

Quick freezing mode

Long press the "select" button for 5 seconds, the three indicator lights will light up at the same time and flash at 1Hz frequency, and confirm after 5 seconds. At this time, it is the quick freezing mode. This mode can speed up the food in the freezer to reach the desired temperature.

Super Freezing

1. Quick freezing allows moisture inside foodstuffs to form fine ice-crystals which prevent the cell membrane from being damaged and the cytoplasm being lost when unfreezing, thus the original freshness and nutrition constituent of foodstuffs can be retained.
2. Fresh meal and fish to be stored for long time must be done by quick freezing. To quick freeze turn the temperature knob to setting "7" before adding food.
3. After quick freezing, turn the knob back to the original position (Normally time for quick freezing shall not exceed 4 hours).

3.2 IN USE

Tips for keeping food perfect in the Fridge

Take extra care with meat and fish

Cooked meats should always be stored on a shelf above raw meats to avoid bacterial transfer. Keep raw meats on a plate which is large enough to collect juices and cover it with cling film or foil.

Leave space around food

This allows cold air to circulate around the Fridge, ensuring all parts of the Fridge are kept cool.

Wrap up food!

To prevent transfer of flavors and drying out, food should be separately packed or covered. Fruit and vegetables need not be wrapped.

Pre-cooked food should be cooled properly

Allow pre-cooked food to cool down before placing in the Fridge. This will help to stop the internal temperature of the Fridge from rising.

Shut the door!

To prevent cold air escaping, try to limit the number of times you open the door. When returning from shopping, sort foods to be kept in your Fridge before opening the door. Only open the door to put food in or take it out.

Tips for shopping for frozen foods

Check the Fridge/Freezer temperature

Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy your frozen foods.

Choose packs carefully

Make sure the frozen food package is in perfect condition.

Purchase frozen food last

Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.

Keep frozen foods together

Try to keep frozen food together whilst shopping, and on the journey home as this will help to keep the food cooler.

Store food straight away

Don't buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep frozen food cold for longer.

Thawing frozen food

For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.

Freezing fresh foods, useful tips

Use quality food and handle it as little as possible. Freeze food in small quantities, it freezes faster, takes less time to thaw and enables you to eat it in the quantity you need.

Freezing fresh foods

First, estimate the amount of food you will be freezing. If you are freezing large amounts of fresh food, remember to turn the control dial to Max. This will lower the temperature in the Freezer , freezing your food quicker and helping to keep the goodness in. However you should do this sparingly to conserve energy.

4 MAINTENANCE AND CARE OF THE APPLIANCE

4.1 Overall cleaning

Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.

Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.

The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.

Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks ,shelves, drawers, etc.

Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.

For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterias accumulation in these areas.

Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.

Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.

Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.

Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.



! Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.

4.2 Defrosting

The fridge compartment will not automatically defrost itself. However, you will need to defrost the freezer periodically. When ice build up in the freezer exceeds 35mm, empty the contents and switch off the appliance, leave the door open and allow the ice to melt. Place the frozen foods items in a cool bag or wrap them in thick newspaper. Do not use sharp objects to scrape the ice away. Clean and dry the interior, close the door and turn on the power to the appliance. When the power has been restored the appliance will start to operate but it may take some time to achieve the preset operating temperature.

4.3 Out of operation

Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.

Long-time nonuse: The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.

Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and fix them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

! The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

5 TROUBLE SHOOTING

You may try to solve the following simple problems by yourself. If them cannot be solved, please contact the after-sales department.

Appliance is not working correctly	Check Whether the power cord is plugged into the power outlet properly. Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary. The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: · Compressor running noises. · Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. · Gurgling sound similar to water boling. · Popping noise during automatic defrosting. · Clicking noise before the compressor starts. Other unusual noise are due to the reasons below and may need you to check and take action: · The cabinet is not level. · The back of appliance touches the wall. · Bottles or containers fallen.
The compressor runs continuously	It is nomal to frequently hear the sound of the compressor, it will need to run more when in following circumstances: ·Temperature setting is set colder than necessary ·Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. ·The temperature outside the appliance is too high. ·Doors are kept open too long or too often. ·After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to cleaning and care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	You may have accidentally adjusted the thermostat control dial to a higher position.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan(located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout(located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.
The light is not working	·The LED light may be damaged. ·The control system has disable the lights due to the door being kept open too long, close and reopens the door to reactivate the lights.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature range
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Dear customer

1.If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.
(Remember to bring the purchase invoice)

2.If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

Telephone: _____

Email address: _____

Мікрофіша / Microfiche

Найменування або торговельна марка / Model name	RRIME Technics
Модель холодильного приладу / Model of refrigerating appliance	RFS 1819 M
Категорія холодильного приладу / Category of refrigerating appliance	Холодильник-морозильник
Клас енергоефективності / Energy Efficiency Class	A+
Річний обсяг енергоспоживання холодильним приладом, кВт/год за рік / Annual Energy Consumption, kWh/year	263
Об'єм зберігання кожного відділення: / Storage volume for each compartment:	
Холодильне відділення / fridge compartment	198
морозильне відділення / freezer compartment	89
Проектна температура віддіlenь / Temperature of compartments	
Холодильне відділення / fridge compartment	2-8
морозильне відділення / freezer compartment	-18 -22
Перелік віддіlenь, що не обмерзають (no frost) / List of compartments that do not freeze(no frost)	-
Час автономного живлення без споживання енергії, (год) / Temperature Rise Time, (h)	13
Продуктивність заморожування (кг/24 години) / Freezing capacity (kg/24 h)	6
Кліматичний клас / Climate Class	SN/N/ST
Рівень акустичного поширення шуму в повітрі, (дБА) / Airborne Acustical Noise Emission, (dBA)	40
Виробник / Manufacturer	Скайворс Електрік Ко., №96 Нью енерджі Авені, Лішуй Економік Девелопмент зон, Лішуй Дістрікт, Нанджінг Сіті, Джянгсу Провінс, Китай
Імпортер / Importer	ТОВ "ПРАЙМ Технікс Україна", 29000, вул. Чорновола 23, м. Хмельницький, Україна

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
з питань гарантійного обслуговування
телефонуйте за номером гарячої лінії:

0-800-501-259

(дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів
в Україні безкоштовні)

Графік роботи сервісної підтримки:
Пн-Пт з 09:00 до 18:00

PRIME

TECHNICS

www.prime-technics.com



Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару. Деталі наведені нижче:

aaaaaaaaaBBCCddddd.

Перші 10 цифр серійного номеру (**aaaaaaaaaa**) - це продуктовий номер;

- **BB** - рік виробництва;

- **CC** - тиждень виробництва;

- **ddddd** - номер партії.

Строк служби приладу — 7 років від дати виробництва

Виробник: Скайворс Електрік Ко., №96 Нью енерджі Авенб,
Лішуї Економік Девелопмент зоун, Лішуї Дістрікт,

Нанджінг Сіті, Джيانгсу Провінс, Китай

Імпортер: ТОВ "ПРАЙМ Технікс Україна", 29000,

вул. Чорновола 23, м. Хмельницький, Україна

Вироблено в Китаї