


Виробник залишає за собою право змінювати продукт, випускати оновлення прошивки, та іноді оновлювати цю інструкцію. Перейдіть на сайт www.segway.com або перевірте наявність у додатку Segway-Ninebot для завантаження останніх матеріалів для користувача. Ви маєте встановити додаток, щоб активувати свій самокат, і отримати останні оновлення та інструкції з техніки безпеки

Електросамокат Ninebot KickScooter

Інструкція з користування

Компанія Ninebot

1. Схема



Показчик правого повороту	Right Direction Indicator
Кермо	Handlebar
Кнопка звукового сигналу	Horn Button
Важіль гальма	Brake Lever
Показчик лівого повороту	Left Direction Indicator
Передній відбивач	Front Reflector
Боковий відбивач	Side Reflector
Важіль швидкого розблокування	Quick-release Lever
Механізм складання	Folding Mechanism
Передній амортизатор	Front Shock Absorber
Переднє крило	Front Fender
Передня вилка	Front Fork
Барабанне гальмо	Drum Brake
Відкидна опора	Kickstand
Відсік для батареї	Battery Compartment
Задній амортизатор	Rear Shock Absorber
Втулковий двигун	Hub Motor
Електронний дросель	Electronic Throttle
Запобіжний гачок	Snap Hook
Панель приладів та кнопка пуску	Dashboard and Power Button
Передня фара	Headlight
Перемикач показчика повороту	Direction Indicator Switch
Основа	Stem
Кнопка безпеки	Safety Button
Звуковий сигнал	Horn
Порт для зарядки	Charge Port
Підніжка	Footboard
Хомут	Buckle
Заднє крило	Rear Fender
Задня фара, стоп-сигнал та відбивач	Tail light and Brake Light and Reflector
Страхова пластинка	Insurance Plate Area

Панель приладів та кнопка пуску



Спідометр	Speedometer
Передня фара	Headlight
Значок покажчика лівого повороту	Left Direction Indicator Icon
Bluetooth	Bluetooth
Значок покажчика правого повороту	Right Direction Indicator Icon
Режим швидкості	Speed Mode
Режим прогулянки	Walk Mode
Рівень заряду батареї	Battery Level
Кнопка пуску	Power Button

Кнопка пуску: Натисніть кнопку, щоб увімкнути; натисніть та утримуйте кнопку 3 секунди, щоб вимкнути. Коли електросамокат KickScooter увімкнений, натисніть кнопку увімкнути/вимкнути передню та задню фару; і двічі натисніть для перемикання режимів швидкості.

Спідометр: Він показує поточну швидкість електросамоката, а також коди помилок.

Покажчик повороту: При повороті ліворуч або праворуч, натисніть «←» (ліворуч) або «→» (праворуч), щоб перемкнути покажчик повороту. Після цього покажчик повороту буде постійно блимати, та його можна відключити натиснувши знову на відповідний перемикач.

Режим прогулянки: Максимальна швидкість 5 км/год (3,1 милі/год).

Передня та задня фари завжди увімкнені, та їх не можна вимкнути.

*Як запустити через додаток Segway-Ninebot: **Налаштування>Режим прогулянки**

Режим швидкості: Доступні три режими швидкості. Максимальна швидкість вказана нижче:

Модель	Max G2 E	Max G2 D
Режим ЕСО (режим енергозбереження)	15 км/год (9,3 миль/год)	15 км/год (9,3 милі/год)
D (стандартний режим)	20 км/год (12,4 миль/год)	20 км/год (12,4 миль/год)
S (спорт-режим)	25 км/год (15,5 миль/год)	20 км/год (12,4 миль/год)

Bluetooth: Означає, що електросамокат успішно підключився до мобільного пристрою.

Рівень заряду батареї: Загальний рівень батареї має 5 поділок.

*Коли перша поділка світиться червоним, це означає, що рівень заряду батареї дуже низький. Негайно зарядіть свій електросамокат KickScooter.

2. Специфікації

	Пункт	Параметри	
Продукт	Назва	електросмокат Ninebot KickScooter Max G2	
	Модель	051501E	051501D
	Довжина x ширина x висота	Приблизно 1210x570x1264мм (47,6x22,4x49,8 дюймів)	
	У складеному вигляді: довжина x ширина x висота	Приблизно 1210x570x605мм (47,6x22,4x23,8 дюйми)	
	Вага нетто	Приблизно 24,25 кг (53,5 фунтів)	
Водій	Вага	120кг (265 фунтів)	
	Рекомендований вік	16-55 років	
	Необхідний зріст	120-200см (3 фути 11 дюймів - 6 футів 6 дюймів)	
Механізм	Максимальна швидкість	Приблизно 25км/год (15,5 миль/год)	Приблизно 20км/год (12,4 миль/год)
	Теоретичний запас ходу ^[1]	Приблизно 70 км (43,5 милі)	
	Звичайний запас ходу ^[2]	Приблизно 50 км (31,1 милі)	
	Максимальний нахил	Приблизно 22%	
	Прохідна місцевість	Більшість рівних доріг та типові бельгійські дороги	
	Робоча температура	-10-40°C (14-104°F)	
	Температура зберігання	-10-50°C (14-122°F); рекомендовано 10-30°C (50-86°F)	
	ІР рівень захисту	IPx5	
	Тривалість зарядки	Приблизно 6 годин	
Батарея	Номінальна напруга	36 В :-	
	Макс. змінна напруга	42 В :-	
	Температура навколишнього середовища для зарядки	0-40°C (32-104°F)	
	Номінальна місткість	15,3 А·год	
	Номінальна енергія	551 Вт·год	
	Система управління батареєю	Захист від перегріву, короткого замикання, перевантаження струмом, надмірного розряду та заряду	
	Двигун	Номінальна потужність	0,45 кВт, 450 Вт
Максимальна потужність		0,9 кВт, 900 Вт	
Зарядний пристрій	Модель	NB-42D0-02D9	
	Тип	Вбудована	
	Вихідна потужність	0,1218 кВт, 121,8 Вт	
	Вхідна напруга	100-240 В ~ 50-60Гц, 2,0 А макс.	
	Макс. вихідна напруга	42 В :-	
	Вихідний струм	2,9 А	
Шина	Тиск в шинах	42-48 psi (фунтів на дюйм квадратний)	
	Шини	10-дюймова безкамерна шина з герметизуючим шаром	

^[1] Теоретичний запас ходу перевірено під час їзди з повністю зарядженою батареєю, з навантаженням 75 кг (165 фунтів), за температури 25°C (77°F), зі швидкістю 16 км/год (9,9 миль/год) в середньому по асфальтованій дорозі.

^[2] Звичайний запас ходу перевірено під час їзди з повністю зарядженою батареєю, з навантаженням 75 кг (165 фунтів), за температури 25°C (77°F), на максимальній швидкості по асфальтованій дорозі.

*Деякі фактори, які впливають на запас ходу - це швидкість, кількість стартів та зупинок, температура навколишнього середовища та інше.

3. Сертифікати

Батарея відповідає стандарту UN 38.3

Заява про відповідність вимогам Європейського Союзу

Важлива інформація щодо Правил про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)



Така позначка на виробі або на його упаковці означає, що відпрацьовані електричні та електронні вироби не можна викидати з несорттованими побутовими відходами. Стосовно належної утилізації, ви несете відповідальність за утилізацію свого відпрацьованого обладнання, організувавши його повернення до визначених пунктів збору.

Правильна утилізація цього виробу допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти потенційному негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище, що може виникнути через неправильне поводження з відходами.

За неправильну утилізацію таких відходів можуть застосовуватися штрафи згідно з національним законодавством.

Зверніться до місцевих органів влади, щоб отримати додаткову інформацію про найближчий пункт збору відходів.

Інформація для користувачів про переробку батарей



Така позначка означає, що батареї та акумулятори, після закінчення терміну служби, не можна викидати разом з побутовими відходами. Ваша участь важлива, щоб мінімізувати вплив батарей та акумуляторів на навколишнє середовище та на здоров'я людей. Для належної переробки, ви можете повернути цей виріб, або батареї або акумулятори, які він містить, своєму постачальнику або до визначеного пункту збору відходів.

Правильна утилізація цього виробу допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти потенційному негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище, що може виникнути через неправильне поводження з відходами.

За неправильну утилізацію таких відходів можуть застосовуватися штрафи згідно з національним законодавством.

Існують роздільні системи збору відпрацьованих батарей та акумуляторів.

Утилізуйте батареї та акумулятори належним чином у місцевому громадському центрі збору/переробки відходів.

Директива щодо радіобладнання

Ninebot (Changzhou) Tech Co. Ltd., компанія заявляє, що продукт, вказаний в цьому розділі, відповідає головним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви щодо радіобладнання 2014/53/ЄС.

Директива про обмежене використання певних небезпечних речовин (RoHS)

Компанія Ninebot (Changzhou) Tech Co. Ltd. заявляє, що продукт повністю, включаючи запчастини (кабелі, шнури і т.д.) відповідає вимогам Директиви RoHS 2011/65/ЄС та Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) зі змінами 2015/863, про обмежене використання певних небезпечних речовин в електронному та електричному обладнанні («RoHS recast» або «RoHS 2.0»)

Директива про безпеку обладнання

Компанія Ninebot (Changzhou) Tech Co. Ltd. заявляє, що продукт, вказаний в цьому розділі, відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2006/42/ЄС про безпеку обладнання.



Офіційний дилер у ЄС

Segway-Ninebot Europe:

Dynamostraat 7.1014 BN Amsterdam. Нідерланди

Цим компанія Ninebot (Changzhou) Tech Co. Ltd. заявляє, що моделі 051501E, 051501D відповідають основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС про радіоблабнання, Директиви 2006/42/ЄС про безпеку обладнання та Директиви RoHS 2011/65/ЄС та Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) зі змінами 2015/863.

Декларацію про відповідність можна переглянути за посиланням: <https://eu-en.segway.com/instruction-manuals>

Заява про відповідність Великобританії

Регламент про радіоблабнання від 2017 року

Цим компанія Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. заявляє, що продукт повністю відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Регламенту про радіоблабнання від 2017 року.

Регламент від 2012 року про обмежене використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Цим компанія Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. заявляє, що продукт повністю, включаючи запчастини (кабелі, шнури і т.д.) відповідає вимогам Регламенту від 2012 року, про обмежене використання певних небезпечних речовин в електронному та електричному обладнанні.

Правила (безпечної) поставки обладнання від 2008 року

Компанія Ninebot (Changzhou) Tech Co. Ltd. заявляє, що продукт, вказаний в цьому розділі, відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Правил безпечної поставки обладнання від 2008 року.



Офіційний дилер у Великобританії:

UKCA Experts Ltd

Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, Об'єднане Королівство

Ця компанія Ninebot (Changzhou) Tech Co. Ltd. заявляє, що модель 051501E відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Регламенту від 2017 року про радіоблабнання, Правилам (безпечної) поставки обладнання від 2008 року та Регламенту від 2012 року про обмежене використання небезпечних речовин в електронному та електричному обладнанні.

Декларацію про відповідність можна переглянути за посиланням: www.segway.com

Bluetooth	Діапазон частоти (частот)	2,4000-2,4835ГГц
	Максимальна потужність радіочастоти (RF)	20 мВт

Використання значка «Працює з Apple» означає, що виріб розроблено спеціально для роботи з технологією, вказаною на значку та засвідчено виробником, що виріб відповідає специфікаціям та вимогам програми відстеження продукту онлайн Apple Find My. Apple не несе відповідальність за роботу даного приладу та його відповідність стандартам безпеки та регуляторним нормам.

4. Рекомендований графік технічного обслуговування

Для безпеки під час їзди, необхідно щоденно доглядати та проводити регулярне технічне обслуговування. Ви, власник, повинні контролювати та знати як часто ви користуєтеся своїм електросамокатом та де ви ним користуєтеся. Власник зобов'язаний проводити регулярні перевірки та привозити свій електросамокат до авторизованого сервісного центру для перевірки та технічного обслуговування. Дивіться графік технічного обслуговування нижче.

Примітка: Послуги з графіку технічного обслуговування платні.

Пункт	Деталі	Метод обслуговування	Кожні 3 місяці	Кожні 6 місяців або кожні 500км (310 миль)	Кожні 1 рік або кожні 1000 км (621 миль)	Кожні 3 роки або кожні 10000 км (6214 миль)
Обслуговування рами шасі	Запчастини рами	Для протирання рами використовуйте м'яку, вологу серветку	√	√	√	√
	Тиск в шинах	Накачайте шини до тиску 42-48 psi (фунтів на дюйм квадратний)	√	√	√	√
	Знос шин	Перевірте чи не тріснули шини, чи не деформовані та чи не сильно зношені		√	√	√
	Гвинти зверху на основі	Затягніть гвинти на кермі та основі. Рекомендований крутний момент $5,5 \pm 0,5$ Н·м	√	√	√	√
		Затягніть гвинти на дроселі. Рекомендований крутний момент $0,9 \pm 0,05$ Н·м. Затягніть гвинти на важелі гальма. Рекомендований крутний момент 6 ± 1 Н·м. Затягніть гвинти зверху на основі. Рекомендований крутний момент $8,5 \pm 0,5$ Н·м.		√	√	√
Гвинти на механізмі складання	Затягніть гвинт на складній ручці та передній вилці, два бічні гвинти збоку. Рекомендований крутний момент 15 ± 1 Н·м. Верхній вертикальний гвинт складання та розкладання затягнути. Рекомендований крутний момент 15 ± 1 Н·м. Складіть тягу та закріпіть гвинти тяги під час розхитування електросамокату. Складання повинно бути плавним без коливань.		√	√	√	

Пункт	Деталі	Метод обслуговування	Кожні 3 місяці	Кожні 6 місяців або кожні 500км (310 миль)	Кожен 1 рік або кожні 1000 км (621 милю)	Кожні 3 роки або кожні 10000 км (6214 миль)
Перевірка функціонування	Втулковий двигун	Щоб прискоритися та сповільнитися, перевірте чи втулковий двигун не застряг та чи немає сторонніх звуків			√	√
	Обслуговування переднього колеса	Перевірте чи переднє колесо не застрягло та чи не хитається, та чи не розбалансований осьовий вал			√	√
	Регулювання гальма	Якщо гальмо занадто туге/слабе, послабте гвинт на супорті за допомогою шестигранного ключа на 4мм. Потім трохи відрегулюйте гальмівну магістраль (зменшіть/збільшіть відкриту довжину) та знову затягніть гвинт. Стандартна перевірка: швидкість їзди 20 км/год (12,4 миль/год), а гальмівний шлях в межах 6 метрів.		√	√	√
	Барабанне гальмо	Переднє колесо повинно нормально обертатися без сторонніх звуків. Переднє колесо повинно зупинитися після натискання на важіль гальма.		√	√	√
	Задня фара	Задня фара повинна нормально працювати при натисканні на важіль гальма.		√	√	√
	Передня фара	Перевірте передню фару та подивіться чи вона яскраво світить		√	√	√
	Показчики повороту	Перемикайте кнопку показчика повороту ліворуч/праворуч відповідно, щоб перевірити чи нормально блимають показчики повороту праворуч/ліворуч.		√	√	√
	Панель приладів	Увімкніть електросамокат та перевірте чи правильно працює панель приладів.		√	√	√
	Звуковий сигнал	Натисніть кнопку звукового сигналу, звук повинен бути гучний.		√	√	√
	Дросель	Натисніть та утримуйте дросель, потім відпустіть, перевірте чи відбувається прискорення та сповільнення. Примітка: При відпусканні, перевірте чи дросель повернеться на місце.		√	√	√

Пункт	Деталі	Метод обслуговування	Кожні 3 місяці	Кожні 6 місяців або кожні 500км (310 миль)	Кожен 1 рік або кожні 1000 км (621 милю)	Кожні 3 роки або кожні 10000 км (6214 миль)
Перевірка функціонування	Виявлення несправності	Після підключення додатку Segway-Ninebot: 1) Оновіть прошивку до останньої версії; 2) Перевірте чи з'явиться сповіщення про відповідний код помилки та можливі причини, коли електросамокат виявить помилку.		√	√	√
	Зарядка	Зарядіть електросамокат: 1) Перевірте чи поточний рівень заряду батареї відображається на панелі приладів. 2) Перевірте LED індикатор на зарядному пристрої. Червоний - заряджається, зелений - повністю заряджено.		√	√	√
	Кнопки керування	Натисніть або перемкніть тричі кнопку без паузи.		√	√	√
	Поворот	Перевірте повороту ліворуч та праворуч (кут повороту 60). Опора та затримка під час повороту відсутні.			√	√
Важливі частини	Акумуляторна батарея	Батарею потрібно замінити коли пройшло 500 циклів зарядки/розрядки або загальний пробіг перевищує 10000 км (6213 миль). Примітка: Рекомендовано заряджати кожні 60 днів при тривалому зберіганні				√
	Контролер Втулковий двигун					
Функціональні частини	Заднє колесо в зборі	Через 3 роки або після пробігу 10000 км (6214 миль), несправні частини електросамокату потрібно відразу замінити.				
	Дросель та важіль гальма					
	Передня вилка в зборі					
	Механізм складання					
	Барабанне гальмо					
	Кришка панелі приладів					

5. Товарний знак.

Ninebot - це зареєстрований товарний знак Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd; Segway та Rider Design - це зареєстровані товарні знаки компаній Segway Inc., App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS та watchOS - це товарні знаки компанії Apple Inc. IOS - це товарний знак компанії Cisco та використовується за ліцензією. Google Play та Google Play Logo - це товарні знаки компанії Google LLC. Словесний знак і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані товарні знаки, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., а компанія Segway-Ninebot використовує такі знаки за ліцензією. Інші торгові знаки та торгові назви належать своїм відповідним власникам.

Електросамокат KickScooter захищений відповідними патентами. Щоб отримати детальнішу інформацію, перейдіть за посиланням <http://www.segway.com>

Ми намагалися включити описи та інструкції для всіх функцій електросамокату KickScooter на момент друку. Однак у зв'язку з постійним удосконаленням характеристик продукту та зміною дизайну, ваш електросамокат KickScooter може дещо відрізнятися від показаного в цьому документі. Відскануйте QR код або перейдіть до Apple App Store (iOS) або Google Play Store (Android), щоб завантажити та встановити додаток.

Зверніть увагу, що існує кілька моделей Segway та Ninebot з різними функціями, і деякі функції, згадані тут, можуть не стосуватися вашого пристрою. Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і функціональні можливості електросамокату KickScooter і документацію без попереднього повідомлення.


© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd.. Всі права захищені.

(※ Додаток Segway-Ninebot може працювати з електросамокатом KickScooter з вбудованим Bluetooth)

6. Поширені помилки

Код помилки	Можливі причини	Рішення
10	Помилка зв'язку з Bluetooth	Перевірте чи з'єднаний дрiт зв'язку панелі приладів з контрольным кабелем, або зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
11	Неправильний струм фази 1А двигуна	Зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
12	Неправильний струм фази 1В двигуна	Зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
13	Неправильний струм фази 1С двигуна	Зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
14	Неправильні заміри дросельної заслінки	Перевірте чи не натиснутий дросель під час увімкнення або зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
15	Неправильні заміри гальмівної заслінки	Перевірте чи не натиснутий важіль гальма під час увімкнення, зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
18	Незвичний звук двигуна	Перевірте чи не ослаб штекер або зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
21	Збій зв'язку з батареєю	Перевірте чи провід з'єднаний з батареєю та чи закріплений контролер, або зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
23	Невірний серійний номер батареї	Зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
24	Неправильна напруга	Перевірте чи з'єднувальний провід батареї під'єднаний до контролера або зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
26	Неправильне зчитування/запис даних	Зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
31	Неправильна робота FLASH (сигналу)	Зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
35	Невірний серійний номер електросамоката KickScooter	Перевірте чи на електросамокаті KickScooter все ще вказано серійний номер
39	Неправильна температура батареї	Перевірте робоче середовище батареї, або зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера
40	Неправильно працює датчик температури контролера	Стався обрив ланцюга живлення або коротке замикання в датчику температури контролера (лише для виробу з датчиком температури контролера)
41	Неправильно працює датчик температури двигуна	Стався обрив ланцюга живлення або коротке замикання в датчику температури двигуна (лише для виробу з датчиком температури двигуна)
45	Аварійний струм основного проводу	Зверніться до сервісного центру або авторизованого дилера

7. Електросхема



Передня фара	Headlight
Панель приладів	Dashboard
Контролер	Controller
Показчик лівого повороту	Left Direction Indicator
Гальмо	Brake
Перемикач показчика повороту + звукового сигналу	Direction Indicator Switch + Horn
Показчик правого повороту	Right Direction Indicator
Дросель	Throttle
Батарея	Battery
Вбудований зарядний пристрій	Built-in Charger
Порт зарядки змінного струму	AC Charge Port
Звуковий сигнал	Horn
Двигун	Motor
Задня фара	Rear Light