

tineco

Серія iFLOOR 3

Потужний бездротовий
пилосос з функцією
вологого прибирання

Інструкція з експлуатації



ЗМІСТ

Важливі інструкції з техніки безпеки	3
Технічні характеристики	7
Огляд	8
Акcesуари.....	10
Збірка	11
Експлуатація	12
Обслуговування.....	15
Усунення несправностей	18
Гарантія	19

Важливі інструкції з техніки безпеки

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ

Тільки для домашнього використання.

При використанні електроприладу необхідно завжди дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи викладені нижче.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПРИЛАДУ ОЗНАЙОМТЕСЬ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ. Недотримання даних попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, займання та/ або отримання важких травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб знизити ризики виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання травм, дотримуйтеся наступних інструкцій.

1. Діти у віці від 8 років та старше, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, що не володіють достатнім досвідом та знаннями, можуть використовувати даний прилад, тільки якщо вони знаходяться під належним наглядом, або були проінструктовані щодо безпечного використання даного приладу та усвідомлюють можливі ризики, пов'язані з його експлуатацією. Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з приладом. Очищення та обслуговування приладу не повинно проводитися дітьми без нагляду.

2. Прилад не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, що не володіють достатнім досвідом та знаннями, за винятком випадків, коли дані особи перебувають під наглядом або пройшли інструктаж.

3. Використовуйте прилад тільки в приміщеннях, на таких поверхнях як вініл, плитка, дерев'яна підлога з захисним шаром та на поверхнях без килимів та ін. Слідкуйте за тим, щоб не наїжджати пилососом на незакріплені предмети або краї великих килимів. Застрягання щітки може призвести до передчасного обриву приводного ременя.

4. Не допускайте використання приладу в якості іграшки, необхідно здійснювати пильний нагляд при використанні приладу дітьми, а також поряд з ними, домашніми тваринами або рослинами.

5. Використовуйте даний прилад тільки у відповідності до даного керівництва з експлуатації. Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.

6. Не використовуйте прилад з пошкодженим кабелем живлення або вилокю. У випадках, якщо прилад впав, вами виявлено пошкодження приладу, прилад знаходився на вулиці протягом тривалого часу, падав у воду або не працює належним чином, його слід передати в сервісний центр.

7. Заборонено торкатися вологими руками до зарядного пристрою, в тому числі до вилки та контактів.

8. Заборонено вставляти будь-які предмети в отвори приладу. Не використовуйте пристрій, якщо будь-який його отвір заблоковано. Не допускайте накопичення пилу, ворсу, волосся та інших матеріалів, які можуть зменшити потік повітря.

9. Не допускайте потрапляння волосся, одягу, пальців та інших частин тіла в отвори приладу та уникайте їх контакту з рухомими деталями приладу.

10. Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.

11. Не використовуйте прилад для збору легкозаймистих або горючих рідин, наприклад бензину, або в місцях їх можливої наявності.

12. Не використовуйте прилад для збору палаючих або тліючих предметів, наприклад сигарет, сірників або гарячого попелу.

13. Не використовуйте пристрій без фільтра.

14. Не допускайте ненавмисного ввімкнення приладу. Перед підняттям або перенесенням приладу переконайтеся, що перемикач знаходиться у вимкненому положенні. Не торкайтеся до перемикача під час перенесення пристрою та стежте за тим, щоб при зарядці пристрою перемикач знаходився в вимкненому положенні, оскільки це може призвести до нещасного випадку.

15. Завжди відключайте прилад від електромережі перед регулюванням, заміною аксесуарів або зберіганням. Такі профілактичні заходи безпеки знижують ризик випадкового ввімкнення пристрою.

16. Заряджайте пристрій тільки за допомогою вказаного компанією Тіпесо зарядного пристрою. При використанні зарядного пристрою, який підходить для одного типу акумуляторів, з акумулятором іншого типу може виникнути небезпека загоряння.

17. Використовуйте пристрій тільки зі спеціальним акумуляторним блоком Тіпесо. Використання будь-яких інших акумуляторних блоків може призвести до травм та займання.

18. У агресивних умовах з акумулятора може виділятися рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті з рідиною промийте місце контакту водою. При потрапленні рідини в очі невідкладно зверніться за медичною допомогою. Витікаюча з акумулятора рідина може викликати роздратування шкіри або опіків.

19. Не використовуйте пошкоджений або модифікований акумуляторний блок або пристрій. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть працювати непередбачувано та стати причиною загоряння, вибуху або отримання травм.

20. Не піддавайте акумулятор або пристрій дії вогню або надмірно високих температур. Вплив вогню або температур вище 130° С можуть призвести до вибуху.

21. Дотримуйтеся всіх інструкцій по зарядці, а також не заряджайте акумуляторний блок або пристрій за межами температурного діапазону, зазначеного в інструкції. Неправильна зарядка або зарядка при температурах за межами вказаного діапазону може призвести до пошкодження акумулятора та підвищення ризику загоряння.

22. Обслуговування пристрою повинно виконуватись виключно кваліфікованим фахівцем з ремонту з використанням тільки ідентичних запасних деталей. Такі дії сприяють безпечній експлуатації пристрою.

23. Даний прилад містить незмінні елементи живлення. Не змінюйте і не намагайтеся відремонтувати прилад або акумулятор, за винятком випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.

24. Завжди вимикайте даний прилад перед встановленням або зняттям електрощітки.

25. Ніколи не заряджайте та не зберігайте пристрій на вулиці або всередині автомобіля. Заряджайте, зберігайте та використовуйте акумулятор тільки в сухому призначенні при температурному діапазоні від 4° С до 40° С. Зарядний пристрій призначений для експлуатації тільки всередині приміщень.

26. Не використовуйте пристрій для збору ультрадисперсних частинок, таких як вапно, цемент, деревна тирса, гіпсовий порошок або попіл.

27. Не використовуйте пристрій для збору гострих предметів, таких як металеві цвяхи, уламки скла, металеві скріпки або шпильки.

28. Не використовуйте пристрій для збору небезпечних матеріалів та хімічних речовин, таких як розчинники, рідини для усунення засмічень, концентрованих кислот або концентрованих лугів.

29. Негайно припиніть експлуатацію приладу при перегріві, появі незвичайних шумів або запахів, низькій потужності всмоктування або витоках електричного струму.

30. При тривалому зберіганні вимикайте пилосос та відключайте його від елек-

тричної розетки.

31. Після кожного використання завжди очищуйте резервуар для брудної води, щоб запобігти можливим засміченням, які можуть призвести до низької потужності всмоктування, перегріву мотора або скорочення терміну служби пристрою.

32. Після використання зберігайте пристрій у сухому приміщенні.

33. Не ставте та не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте пристрій для збору води із затоплених поверхонь.

34. Перед очищенням та технічним обслуговуванням приладу необхідно витягнути вилку з розетки.

35. Перед використанням приладу переконайтесь, що шнур живлення розташований так, щоб він не перебував в контакті з будь-якою частиною приладу.

36. Всі дані та технічні вказівки в цьому керівництві засновані на результатах лабораторних випробувань Tineco або уповноважених третіх осіб. Компанія залишає за собою всі права на остаточні роз'яснення.

37. Не використовуйте пристрій, якщо висота води над поверхнею перевищує 5 мм.

Спектр застосування

1. Бездротовий пилосос призначений для використання всередині приміщень на твердих поверхнях, таких як вініл, плитка, дерев'яна підлога з захисним шаром та ін. Використання пристрою на нерівній поверхні може знизити якість прибирання.

2. Щоб уникнути деформації корпусу не піддавайте пристрій дії джерел тепла, таких як камін або обігрівач.

3. Не використовуйте пристрій для збору легкозаймистих та горючих рідин, ультрадисперсних частинок, гострих предметів, небезпечних матеріалів, хімічних речовин та будь-яких інших палаючих або задимлених предметів.

Відомості про миючий засіб

1. Потрапляння великої кількості миючого засобу в мотор може призвести до порушення нормальної роботи приладу.

2. Додавайте засіб відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Використання пристрою». Ми рекомендуємо використовувати миючий засіб, що входить в комплект поставки. Не використовуйте пристрій з кислотними, лужними засобами або будь-якими іншими речовинами, шкідливими для навколишнього середовища.

3. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці. При потраплянні будь-якого засобу в очі негайно промийте їх чистою водою. При випадковому потраплянні будь-якого засобу до ротової порожнини негайно зверніться за медичною допомогою.

4. Утилізація брудної води та миючого засобу повинна відповідати правилам місцевого екологічного регулювання.

Відомості про прилад

1. Не змінюйте та не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно, за винятком випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.

2. Заряджайте пристрій за допомогою адаптера Tineco. Вхідна напруга: 100-240 В змін. струму. Зверніть увагу що, як висока, так і низька напруга може пошкодити адаптер, пристрій або навіть викликати небезпеку для користувача.

3. Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
4. Перед підняттям або перенесенням приладу переконайтесь що перемикач живлення знаходиться в вимкненому положенні. Щоб уникнути потрапляння брудної води в мотор не кладіть пристрій горизонтально та не нахиляйте його.
5. Щоб уникнути випадкового увімкнення завжди зберігайте пристрій на зарядній станції.
6. Перед використанням приладу завжди належним чином встановлюйте резервуари для брудної та чистої води.
7. Щоб уникнути ризику загоряння або отримання травм в зв'язку з коротким замиканням не допускайте намокання приладу та зарядного пристрою.

Вказівки щодо утилізації акумуляторних батарей.










Акумулятор містить шкідливі для навколишнього середовища матеріали, тому його необхідно витягти з приладу перед утилізацією. Перед вийманням акумулятора необхідно вимкнути прилад. Не викидайте елементи живлення та акумулятори в побутові відходи! Кожен споживач зобов'язаний здавати всі батареї та акумулятори, незалежно від наявності шкідливих речовин, в пункт збору в відповідному муніципалітеті / районі або у ритейлера в цілях їх утилізації екологічно-безпечним способом. Повернення батарей та акумуляторів повинно здійснюватися тільки після їх розрядки. З цієї причини батареї та акумулятори позначаються символом зліва.

Вказівки щодо утилізації відходів електротехнічного та електронного обладнання (WEEE).



Не викидайте відходи електротехнічного та електронного обладнання в побутові відходи! Кожен споживач зобов'язаний здавати всі побутові прилади після закінчення терміну їх служби в пункт збору в відповідному муніципалітеті / районі або у ритейлера в цілях їх утилізації екологічно безпечним способом. На малюнку зліва відображено символ сміттового баку, що вказує на роздільний збір відходів електротехнічного та електронного обладнання (WEEE).


СИМВОЛИ:

	Ознайомтесь з керівництвом з експлуатації
	Клас II
	Безпечний розділовий трансформатор з захистом від короткого замикання
	Джерело живлення в режимі перемикання
	Для використання тільки всередині приміщень
	Постійний струм
	Змінний струм

Технічні характеристики

Виріб	СЕПІЯ iFloor 3
Модель	FW030100RU
Роз'єм зарядки	100 ~ 240 В
Напруга	21,6 В 4000 мАч, літій-іонний акумулятор
Номінальна потужність	220 Вт
Час роботи	20/30 хв.
Час зарядки	4-5 ч
Витрата води	30/100 мл / хв.
Обсяг резервуара для чистої води	0,6 л
Обсяг резервуара для брудної води	0,5 л
Водонепроникність	IPX4
Клас захисту від електричного струму	II


Огляд



- A. Кнопка самоочищення
- B. MAX / ECO
- C. Увімкнення / вимкнення
- D. Цифровий дисплей
- E. Кнопка від'єднання резервуара для чистої води
- F. Ручка резервуара для чистої води
- G. Кнопка від'єднання резервуара для брудної води
- H. Ручка резервуара для брудної води
- I. Кнопка від'єднання кришки роликів щітки

- J. Трубка
- K. Резервуар для чистої води
- L. Резервуар для брудної води
- M. Поплавок
- N. Кришка роликів щітки
- O. Роликів щітки
- P. Дезодоруючий та миючий засіб
- Q. Інструмент для очищення
- R. Сухий фільтр та його ручка
- S. Підставка для аксесуарів
- T. Адаптер
- U. Зарядна база

Цифровий дисплей




- A. Індикатор самоочищення
- B. Індикатор засмічення роликової щітки
- C. Резервуар для брудної води заповнений або засмічений
- D. Індикатор акумулятора
- E. Резервуар для чистої води порожній
- F. Максимальна потужність

Аксесуари

Примітка.

Асортимент аксесуарів може змінюватися в залежності від ринку. Додаткові аксесуари можна придбати на сайті www.tineco.com або store.tineco.com.



Дезодоруючий та миючий засіб


Видаляє бруд, жир, що в'їдається, пил та застарілі плями з більшості твердих поверхонь, таких як плитка, мармур, дерев'яна підлога із захисним шаром та ін.

Завжди використовуйте засіб Тінесо для свого приладу. На один повний резервуар чистої води додавайте один ковпачок засобу.



Роликова щітка

М'яку роликову щітку із щітинками можна використовувати одночасно для сухого та вологого прибирання. Вона легко очищається при самоочищенні.



Сухий фільтр

Сухий фільтр та сітчастий фільтр відсіюють великі часточки та сміття, що забезпечує довговічність пристрою.

***З метою запобігання слабкій потужності всмоктування перед використанням приладу завжди встановлюйте сухий фільтр.**



Інструмент для очищення


Щітка для очищення резервуару для брудної води, відсік для щітки та отвори. На одному кінці інструменту розташована щітка для видалення забруднень на роликовій щітці та резервуарі для брудної води.

Збірка


Алгоритм збирання / розбирання

Примітка.

Інструкції по установці щітки та резервуара для води, див. Розділи «Експлуатація» та «Обслуговування».



Щоб встановити ручку, вставте її в корпус пристрою до характерного клацання.




Під час розбирання пристрою ручку необхідно зняти. Натисніть на пружину, щоб від'єднати ручку за допомогою інструменту (наприклад викрутки) та зняти її з корпусу пристрою.



Експлуатація


Підготовка до використання

Перед першим використанням заряджайте пристрій протягом 4-5 ч (Докладніше див. «Рекомендації щодо зарядки»).

** На основі результатів лабораторних випробувань Tipeso. Температура в лабораторії: 4 °С ~ 40 °С.*



Натисніть на кнопку , та пристрій за замовчуванням почне роботу в режимі ECO. Натисніть на неї ще раз, щоб вимкнути пристрій. Для перемикання між режимами ECO та MAX натисніть на кнопку. 




Припинення роботи

Відновлення роботи

Пристрій не буде працювати в вертикальному положенні та відновлює роботу при нахилі.

** Для запобігання витоку води не нахиляйте пристрій більш ніж на 142°.*




Після використання помістіть пристрій вертикально на зарядну базу для підзарядки та зберігання.


Примітка.

- Не допускайте всмоктування пристроєм спінених рідин.
- Щоб забезпечити всмоктування залишеної на поверхні води, пристрій відключиться через 3 секунди після вимкнення електроживлення.


Наповнення резервуара для чистої води



Натисніть на кнопку від'єднання резервуара для чистої води, щоб зняти його з корпусу пристрою.




Відкрийте кришку резервуара та наповніть його водопровідною водою до відмітки MAX. У разі необхідності ретельного очищення, додайте один ковпачок засобу для очищення в резервуар для чистої води та щільно закрийте кришку.



Встановіть резервуар назад в корпус пристрою. При правильній установці пролунає клацання.

Рекомендації щодо зарядки



Для зарядки пристрою помістіть його на зарядну базу та підключіть адаптер до розетки живлення.

1. Для зарядки пристрою підключіть зовнішній зарядний кабель до зарядної бази та підключіть його до розетки.
2. Щоб уникнути ризику спотикання, під час зарядки ставте виріб на зарядну базу поруч зі стіною.

Попередження.

- Заряджайте пристрій тільки за допомогою адаптера, що входить в комплект поставки Tineco.
- Якщо ви тривалий час не використовуєте пристрій, заряджайте його раз в 3 місяці з метою забезпечення оптимальної продуктивності. Повна зарядка може тривати 4-5 год.
- Зберігайте пристрій у сухому приміщенні. Не піддавайте пристрій впливу прямого сонячного світла та низьких температур. Рекомендований температурний діапазон: 4° C ~ 40° C.

Час роботи

- У режимі ECO час роботи становить близько 30 хв. У режимі MAX час роботи становить близько 20 хв.
- Розрахункові дані про час роботи отримані лабораторією Tіneso.

Час зарядки

- Повна зарядка триває близько 4-5 год.
- Розрахункові дані отримані лабораторією Tіneso при температурі навколишнього середовища від 4° C до 40° C.

Індикатор

Під час використання



- Повний заряд
- Середній заряд
- Низький заряд
- Низький заряд, зарядіть акумулятор.
- Вимкнено: немає живлення або несправний акумулятор.
- Блимає індикатор: резервуар для чистої води порожній.
- Блимає індикатор: індикатор для брудної води переповнений або канал засмічений.
- Блимає індикатор: роликів щітка не встановлена або засмічена.
- Блимає індикатор: необхідне самоочищення.

Під час зарядки




- Послідовно блимають індикатори.

Обслуговування


Примітка.

- Для оптимальної продуктивності та запобігання накопиченню запахів необхідно завжди повністю очищати та просушувати ємність для брудної води, поплавков, фільтри, роликіву щітку, кришку роликіву щітки після кожного використання.
- Перед використанням переконайтесь, що кожен елемент встановлений правильно, в іншому випадку коректна робота приладу буде неможлива.
- Після технічного обслуговування помістіть пристрій вертикально на зарядну базу. Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного світла та зберігайте його в сухому приміщенні.

Основний корпус




Для уникнення травмування відключайте пристрій від живлення перед проведенням технічного обслуговування.




Для очищення поверхні корпусу використовуйте тканину з нейтральним миючим засобом. Щоб запобігти потрапляння води в пристрій використовуйте виключно суху тканину.

Резервуар для брудної води



- Коли рівень брудної води досягне позначки MAX, пристрій припинить роботу, а на дисплеї з'явиться нагадування.
- Підніміть кришку резервуара, щоб спорожнити резервуар для брудної води. Використовуйте інструмент для очищення, щоб видалити сміття, що залишилося. Промийте внутрішню частину резервуару для брудної води та вставте його назад в корпус пристрою.

Фільтр та поплавков



При засміченні фільтра та поплавка промийте їх водою.

Зніміть фільтр з кришки резервуара, зніміть поплавков та промийте обидва аксесуари водою.


Сухий фільтр



Вийміть сухий фільтр, потягнувши його вгору за поглиблення з кожного боку. Перш ніж вставляти елементи назад в кришку резервуара для брудної води, промийте їх під проточною водою та дайте їм повністю висохнути.

* В комплект поставки пристрою входить змінний запасний сухий фільтр.

Самоочищувальна роликів щітка




1. Після використання помістіть пристрій на зарядну базу. При мерехтінні індикатора самоочищення натисніть кнопку самоочищення, щоб почати процес.

2. Після завершення циклу почеться зарядка пристрою. Очистіть резервуар для брудної води після завершення очищення.


Примітка.

- Переконайтесь, що зарядна база підключена до електромережі.
- Перед циклом самоочищення очистіть резервуар для брудної води та переконайтеся, що рівень води в резервуарі для чистої води вище 40%.


Кришка роликів щітки



Натисніть на кнопку, візьміть передню ручку та потягніть її вгору, щоб зняти.




Промийте елемент водою.




Щоб уникнути протікання стежте за тим, щоб при встановленні кришка щітки була надійно зафіксована.


Ролик щітки




Зніміть ролик щітки, взявшись за виступаючий елемент роликів щітки та потягнувши його вгору.



За допомогою серветки або вологої тканини видаліть волосся та сміття з відсіку для роликів щітки та отворів.










Зніміть виступаючий елемент роликів щітки. За допомогою інструменту для очищення видаліть волосся та сміття, що зібрався навколо щітки, та промийте її водою. Поставте ролик щітки на підставку для аксесуарів та дайте їй повністю висохнути перед встановленням на місце.



Встановіть ролик щітки на місце, вставивши її спочатку в праву частину насадки, а потім натисніть на виступаючий елемент так, щоб надійно зафіксувати щітку.

Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Рішення
Прилад не вмикається	Пристрій розряджений	Зарядіть пристрій
	Автозахист при перегріванні	Перезапустіть після охолодження
Слабка потужність всмоктування	Канал для сміття засмічений	Очистіть канал для сміття та резервуар для брудної води
	Сухий фільтр не встановлений або забруднений	Встановіть сухий фільтр або очистіть його та дайте йому повністю висохнути
Блимає індикатор засмічення роликової щітки 	1. Ролкова щітка заблокована 2. Роликова щітка не встановлена	1. Очистіть засмічення 2. Правильно встановіть роликову щітку
Блимає індикатор порожнього резервуару для чистої води 	Резервуар для чистої води порожній	Наповніть резервуар для чистої води
Блимає індикатор повного резервуару для брудної води 	Брудна вода в резервуарі для брудної води досягла позначки MAX	Вилийте брудну воду та встановіть резервуар для брудної води на місце
Всі світлові індикатори вимкнені під час експлуатації 	Перегрів або несправність акумулятора	Охолодіть пристрій та перезапустіть його
Блимає індикатор акумулятора 	Низький заряд батареї	Зарядіть пристрій або перезапустіть його
Блимає індикатор самоочищення 	Роликова щітка забруднена	Запустіть процес самоочищення
Блимає індикатор MAX 	Несправність мотора	Зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів

Примітка.

Якщо в наведених вище інструкціях відсутнє рішення для усунення проблеми, зв'яжіться з офіційним сервісним центром, щоб отримати подальшу допомогу.

Гарантія

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА 2 РОКИ

- Поширюється тільки на ті пристрої, які купуються у авторизованих роздрібних продавців Tineco.
- Обов'язкове дотримання вимог, викладених в цьому посібнику з експлуатації, та додаткових умов, викладених нижче.

ЩО ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

- На ваш прилад Tineco поширюється гарантія терміном 2 роки на оригінальні дефекти матеріалу та виготовлення, виявлені при використанні приладу в особистих побутових цілях згідно керівництва з експлуатації Tineco. На електричні аксесуари та окремо придбаний акумулятор гарантія становить 1 рік.
- В рамках даної гарантії ми надаємо вам без будь-яких додаткових витрат всі деталі та роботу фахівців, необхідні для забезпечення належного експлуатаційного стану вашого приладу протягом гарантійного терміну.
- Дана гарантія діє лише в тому випадку, якщо прилад використовується в тій країні, в якій він був проданий.

ЩО НЕ ПОКРИВАЄ ГАРАНТІЯ?

Tineco не несе відповідальності за витрати, збитки або ремонт за таких умов:

- придбання приладів у не авторизованого дилера;
- недбала експлуатація або поводження, неправильне використання, порушення режиму експлуатації та / або відсутність технічного обслуговування, використання приладу без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Tineco;
- використання приладу за рамками звичайних побутових цілей (наприклад, в комерційних приміщеннях або в цілях оренди);
- використання деталей без дотримання інструкцій, викладених в керівництві з експлуатації Tineco;
- використання деталей та аксесуарів, які не були виготовлені або рекомендовані Tineco;
- зовнішні чинники, не пов'язані з якістю виробу та його використанням, такі як погода, модифікації, аварії, перебої в електропостачанні, скачки напруги або стихійні лиха;
- ремонт або модифікація, виконані неавторизованими особами або співробітниками;
- невиконання очищення приладу від засмічення та інших небезпечних матеріалів;
- звичайний знос, в тому числі деталей, зазвичай схильних до зносу (наприклад, прозорий контейнер, ремінь, фільтр, HEPA-фільтр, роликів щітка та кабель живлення) (або в разі діагностики зовнішніх пошкоджень або порушення режиму експлуатації), пошкодження килимового або підлогового покриття через використання приладу без дотримання інструкцій виробника або продовження роботи з роликів щіткою в випадках, коли потрібно її відключення;
- скорочення часу розряду акумулятора в зв'язку з терміном його служби або використанням.

ОБМЕЖЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЇ

- Будь-які можливі гарантії щодо вашого приладу, в тому числі включаючи гарантію товарної придатності та гарантію придатності для певної мети, обмежені терміном дії даної гарантії.
- Дія гарантії поширюється тільки на початкового власника та оригінальний акумулятор, вона не підлягає передачі третім особам.
- Дана обмежена гарантія дає вам певні юридичні права. В залежності від регіону у вас також можуть виникати інші права.
- Гарантії виробника можуть застосовуватися не у всіх випадках з урахуванням таких факторів, як використання виробу, місце придбання виробу або продавець виробу. Уважно ознайомтеся з гарантією та зверніться до виробника, якщо у вас є будь-які питання.

Подача претензій. Збережіть документи, що підтверджують придбання товару. Щоб подати претензію по нашій обмеженій гарантії, вам необхідно надати серійний номер та оригінал квитанції про придбання із зазначенням дати придбання та номера замовлення.

Всі роботи будуть виконуватися компанією Тінесо або її авторизованим агентом. При заміні будь-яких несправних деталей вони стають власністю Тінесо. Обслуговування за даною гарантією не продовжує термін її дії.

